

**vtech**<sup>®</sup>

Handleiding


# Waterpret Badschildpad



# INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Waterpret Badschildpad** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Het is dolle pret in bad met de **Waterpret Badschildpad** van **VTech®**! Trek aan de babyschildpad om de flippers op te winden en zie de mamaschildpad samen met haar baby rondjes zwemmen! Druk op de knipperende hart-toets en luister naar vrolijke zinnnetjes, melodietjes en gezongen liedjes. Het is tijd voor een bad, kom je met ons zwemmen?



# INHOUD VAN DE DOOS

- Eén VTech® Waterpret Badschildpad
- Eén handleiding


## WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

Let op: Sla deze handleiding op, deze bevat belangrijke informatie over het product


## Losmaken van de verpakkingsslotjes:

Draai de verpakkingsslotjes los en gooi ze weg bij het afval.



# HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de onderkant van de schildpad. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Wanneer er een gebruikte of lege batterij aanwezig is, verwijder deze dan uit het batterijvak door de batterij aan één kant omhoog te tillen.
4. Plaats 1 nieuwe 'AAA' (LR03) batterij volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen of volledig opgeladen NiMH (nikkel-metaalhydride) batterijen aan.



5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

### **WAARSCHUWING:**

Batterijen dienen door een volwassene geplaatst te worden.  
Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

## **BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BATTERIJEN**

- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar: alkaline, standaard (zink-koolstof), oplaadbare of nieuwe en gebruikte batterijen.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.

### **OPLAADBARE BATTERIJEN:**

- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.

## Milieu

### Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De zwarte balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:

[www.stibat.nl](http://www.stibat.nl)

# FUNCTIES

## 1. Aan/Uit-toets

Druk op de **Aan/Uit-toets** (⏻) om het speelgoed AAN te zetten. Druk nogmaals op de Aan/Uit-toets om het speelgoed UIT te zetten.



## 2. Automatische uitschakeling


Om batterijen te sparen, schakelt de **Waterpret Badschildpad** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op de Aan/Uit-toets of knipperende hart-toets te drukken of door aan de babyschildpad te trekken.

### Let op:

Wanneer het speelgoed tijdens het spelen uitschakelt, raden wij aan om de batterijen te vervangen.

# ACTIVITEITEN


1. Druk op de **Aan/Uit-toets** om het speelgoed aan te zetten. Je hoort een gezongen liedje, twee vrolijke zinnnetjes en een geluidseffect. Het lichtje knippert mee met het geluid.



2. Druk op de **knipperende hart-toets** om gezongen liedjes, vrolijke zinnnetjes, grappige geluiden en melodietjes te horen. Trek tijdens het melodietje aan de babyschildpad om vrolijke reacties te horen. Het lichtje knippert mee met het geluid.



3. Trek aan de babyschildpad om mamaschildpad met haar baby rondjes te zien zwemmen en luister naar vrolijke zinnnetjes en geluiden. Het lichtje knippert mee met het geluid.



## LET OP:

- De batterij dient alleen door een volwassene vervangen te worden.
- Gebruik dit product alleen in water met een temperatuur tussen 10 en 45 graden Celsius.
- Dit speelgoed mag niet gebruikt worden in zout water.
- Laat het speelgoed niet voor een lange tijd in het water liggen nadat het gebruikt is.
- Dit speelgoed mag alleen gebruikt worden in water wanneer het volledig gemonteerd is volgens de instructies.
- Laat een kind nooit alleen in bad om verdrinking te voorkomen.
- Controleer de temperatuur van het badwater voordat u een kind in bad doet. Zorg ervoor dat het water niet te heet is.
- Haal het speelgoed na gebruik uit het water. Spoel het speelgoed daarna af met kraanwater en droog het af met een schone doek. Zorg ervoor dat er geen water in het speelgoed achterblijft. Zet het speelgoed weg om het te laten drogen.

# MELODIETJES

1. Aiken Drum
2. Alle eendjes zwemmen in het water
3. Berend Botje
4. Het regent, het regent
5. Twee emmertjes water halen
6. Visje in het water
7. Hickory Dickory Dock
8. Hot Cross Buns
9. Witte zwanen, zwarte zwanen
10. Mary Had a Little Lamb
11. Klein, klein kleutertje
12. Row, Row, Row Your Boat
13. Hood, schouders, knie en teen
14. Hoedje van papier
15. Yankee Doodle

# GEZONGEN LIEDJES

## Liedje 1

Kom je samen met ons zwemmen?  
Lekker in het water, spetterspat.  
Ja kom, we gaan in bad!

## Liedje 2

Het is tijd, voor een bad.  
Was je armen en benen.  
En vergeet niet je tenen,  
je buik, je rug en hoofd.

## Liedje 3

Wij zwemmen vrolijk heen en weer.  
Kijk ons gaan, ja keer op keer!  
Spetterspat, kom maak ons maar nat.  
Wat een feest is dat!



# ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. schoon met een vochtige doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Spoel het speelgoed na gebruik af met kraanwater. Zorg ervoor dat er geen water, zeep of schoonmaakmiddel in het speelgoed achterblijft. Droog het speelgoed af met een schone doek en laat het goed drogen.
4. Zorg ervoor dat alle onderdelen van het speelgoed droog zijn voordat u ze opbergt. Dit voorkomt het ontstaan van schimmel.
5. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterij te verwijderen.
6. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen.
7. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

## LET OP:

Als de **Waterpret Badschilpad** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
  2. Zet het daarna weer aan.
  3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door een bijna lege batterij.
  4. Vervang de oude batterij door een nieuwe en probeer het opnieuw.
- Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: [klantenservice@vtechnl.com](mailto:klantenservice@vtechnl.com) / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

**BELANGRIJKE MEDEDELING:**

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

**Opmerking:**

Dit elektronische speelgoed is bedoeld voor gebruik in bad en is waterdicht bij gebruik zoals bedoeld. Er kan geen water bij de elektronica komen als het batterijklepje correct is vergrendeld. Dit is getest door het speelgoed gedurende 30 minuten onder water te dompelen tot een diepte van 15 cm. Het geluid zal gedempt worden als het speelgoed in water wordt ondergedompeld.

**Bezoek onze website voor meer  
informatie over onze producten  
en garantievoorwaarden:**

***vtechnl.com***

