

L'adaptateur secteur n'est pas un jouet. L'utilisation de l'adaptateur par un enfant doit se faire sous la surveillance d'un adulte.

En cas de détérioration, le cordon de l'adaptateur ne doit pas être remplacé ; si le cordon est endommagé, déposer l'adaptateur dans les points de collecte pour déchets électriques et électroniques mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.

El adaptador no es un juguete y no debe ser utilizado por menores sin la supervisión de un adulto.

El cable de este adaptador no se puede reemplazar, en el caso de que estuviera dañado, el adaptador se debe desechar.

Instructies voor de ouders: Een adapter is geen speelgoed en het gebruik van een adapter dient onder ouderlijk toezicht plaats te vinden. De kabel van de adapter kan niet worden vervangen. Wanneer de kabel beschadigd is mag de adapter niet meer worden gebruikt.


## Handleiding

1. Steek de adapterpin in de adapteraansluiting van het VTech® product. Steek vervolgens de stekker in het stopcontact.
2. Koppel de adapter los van het speelgoed wanneer het niet in gebruik is.
3. Houd de adapter uit de buurt van water en vocht (gevaar voor kortsluiting) en uit direct zonlicht (gevaar voor oververhitting).
4. Gebruik de adapter alleen in droge ruimtes binnenshuis.
5. Pak, wanneer je de adapter loskoppelt van het speelgoed, deze vast bij de adapterplug en trek niet enkel aan de kabel.
6. Controleer de adapter regelmatig op beschadigingen aan de kabel, stekkers, omhulsel en andere onderdelen. In geval van schade mag de adapter niet op het speelgoed worden aangesloten totdat de schade is hersteld.
7. Probeer nooit de adapter te openen.

**Let op: Bewaar de handleiding. Deze bevat belangrijke informatie over het product.**

# Bedienungsanleitung für VTech Netzteile

## Lesen Sie diese Bedienungshinweise vor dem Gebrauch durch. Danke!

1. Stecken Sie bitte immer zuerst das Netzkabel in die Steckdose und schalten erst dann das Gerät an.
2. Ziehen Sie am besten immer den Stecker des Netzteils aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht mehr in Betrieb ist. So können Sie Stromkosten sparen und eine Überhitzung vermeiden.
3. Betreiben Sie das Netzteil nie in der Nähe von Wasser (Kurzschlussgefahr) und auch nicht unter direkter Sonneneinstrahlung (Hitzeentwicklung).
4. Verwenden Sie das Netzteil bitte immer nur im Haus und bei Trockenheit.
5. Um Überhitzung zu vermeiden, stellen Sie das Netzteil bitte frei auf und decken es nicht ab.
6. Untersuchen Sie bitte regelmäßig das Netzteil mit Gehäuse, Stecker und Kabel auf Beschädigungen. Im Fall einer Beschädigung dürfen Sie das Netzteil nicht länger betreiben! Lassen Sie es von einer Fachwerkstatt reparieren, geben es Ihrem Fachhändler zur Reparatur oder besorgen sich das gleiche Netzteil wieder. ACHTUNG! Verwenden Sie kein ähnliches Netzteil. Unser Netzteil entspricht den höchsten Sicherheitsanforderungen, da es den Standards für elektrisches Spielzeug entspricht. Geben Sie sich nicht mit weniger Sicherheit zufrieden und ersetzen das Netzteil immer durch ein gleichwertiges. Sie erkennen es an dem Zeichen für elektrisches Spielzeug . Die technischen Daten müssen außerdem identisch sein.
7. Versuchen Sie bitte nicht, das Netzteil zu öffnen.

**Hinweis für Eltern: Netzteile und Transformatoren sind kein Spielzeug und sollten daher nicht zum Spielen verwendet werden. Das Spielen unter Verwendung eines Netzteils sollte immer unter Aufsicht einer erwachsenen Person stattfinden.**

**Das Kabel des Netzteils kann bei Beschädigung nicht ersetzt werden. Das Netzteil muss in diesem Falle fachgerecht entsorgt werden.**

Danke für Ihre Aufmerksamkeit und jetzt viel Freude mit Ihren VTECH Geräten!