

## Het converteren van video's voor de KidiGo met TEncoder

### A. Installeren

1. Download het installatieprogramma van de TEncoder via onderstaande link:  
<http://sourceforge.net/projects/tencoder/>
2. Start het installatieprogramma op en volg de stappen op het scherm om de TEncoder te installeren.

### B. Bestanden converteren

1. Start TEncoder
2. Klik op de '+' knop om één of meerdere bestanden toe te voegen die u wilt converteren. Na het toevoegen zullen de bestanden te zien zijn in het venster van TEncoder.
3. Zorg dat de 'Video options' en 'Audio options', rechts in het scherm, als volgt staan ingesteld:

Video Options	
Video Codec	Xvid
Video Bitrate	1024 of lager
Size	480 X 272
FPS	Same as source (Tot een maximum van 30)
Aspect Ratio	Keep
Container	AVI
Encoder	FFMpeg
Subtitles	Vink het vakje 'Enable subtitles' uit
Audio Options	
Audio Codec	Mp3
Audio Bitrate	96
Channels	2
S.Rate (Hz)	Same as source (Tot een maximum van 44100)

4. Voer bij het kopje 'Output Path' de locatie op de computer in, waar u wilt dat de geconverteerde video's worden opgeslagen.
5. Klik op de 'Encode' knop om het converteren te starten.
6. Vervolgens verschijnt er een venster met een of meerdere balken. Wacht tot de balk 100% heeft bereikt.
7. De geconverteerde video's zijn terug te vinden op de locatie die bij het kopje 'Output Path' is ingesteld.
8. Verbind de KidiGo met de computer en open de verwisselbare schijf VTech 1483 of de verwisselbare schijf van de microSD geheugenkaart (indien geplaatst).
9. Sleep de geconverteerde video's naar de map VIDEO.  
De video's kunnen nu worden bekeken op de KidiGo.

### Let op:

1. Deze handleiding is gebaseerd op de TEncoder versie 3.6.0 en kan zonder kennisgeving veranderd worden.
2. Alle handelsmerken zijn het eigendom van de respectieve eigenaren. **VTech**® geeft geen goedkeuring, ondersteunt of aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de genoemde software.