

vtech®

Handleiding

Disney

Toet Toet
Auto's


Minnie's Winkelparadijs



INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van het **Toet Toet Auto's® - Minnie's Winkelparadijs** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Ga samen met Minnie shoppen in het **Toet Toet Auto's® - Minnie's Winkelparadijs** van **VTech®**. Rijd met Minnie en haar superschattige cabrio over de Magische Sensors en luister naar de vrolijke reacties. Plaats de cabrio op het lanceerplatform en druk op de strik om de cabrio naar beneden te laten rijden. Verbind het Winkelparadijs met andere speelsets (apart verkrijgbaar) voor nog meer speelplezier. Tijd om te gaan!




INHOUD VAN DE DOOS



Eén VTech®
Toet Toet Auto's® -
Minnie Mouse Cabrio



Eén wit hek



Twee weg-steundelen



Eén bloem



Eén bloemistwand



Eén bloemenbord



Eén basisstuk



Eén spiraalvormig
wegdeel A



Eén spiraalvormig
wegdeel B



Eén eerste
verdieping-platform



Eén restaurant-
steundeel



Eén restaurantwand



Eén strik



Eén boetiek



Eén lanceerplatform met
Magische Sensor




Eén slagboom



Eén helling-wegdeel



Eén poort




Eén
bevestigingsonderdeel A



Eén
bevestigingsonderdeel B



Acht schroeven



Eén stickervel

- Eén handleiding

WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.


WAARSCHUWING:

Montage door een volwassene vereist.

Dit speelgoed bevat acht schroeven (kleine onderdelen). Voor de veiligheid van het kind raden wij aan het kind alleen met het speelgoed te laten spelen wanneer het speelgoed volledig gemonteerd is.


Losmaken van de verpakkingsslotjes:

- ① Draai het verpakkingsslotje.
- ② Neem het verpakkingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.



HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de onderkant van de **Minnie Mouse Cabrio**. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak door elke batterij aan één kant omhoog te tillen.
4. Plaats 2 nieuwe 'AAA' (LR03) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.



Attentie

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen.
- Gebruik nooit beschadigde batterijen.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+, -) om lekkage te voorkomen.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.



Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoorde manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:

www.stibat.nl

STICKEROVERZICHT

Plak a.u.b. de stickers volgens onderstaande instructies op de onderdelen van de speelset.




MONTAGE INSTRUCTIES

Bij VTech® staat veiligheid voorop. Om de veiligheid van het kind te kunnen garanderen, is montage door een volwassene vereist. Laat kinderen niet met losse onderdelen spelen. Zorg ervoor dat alle onderdelen goed gemonteerd zijn, voordat u het speelgoed aan een kind geeft.


1. Plaats één weg-steundeel in de daarvoor bestemde opening van het basisstuk, zoals hieronder wordt afgebeeld.




2. Plaats de bloem in de bloemistwand, zoals hieronder wordt afgebeeld. Plaats vervolgens de bloemistwand in de daarvoor bestemde opening van het basisstuk.




3. Plaats het spiraalvormige helling-wegdeel A over het middendeel van het basisstuk. Stel vervolgens het spiraalvormige helling-wegdeel A zo af dat de sleuven aan de onderkant goed passen in het basisstuk, de bloemistwand en het steun-wegdeel, zoals hieronder wordt afgebeeld.




4. Plaats het restaurant-steundeel in de daarvoor bestemde opening van de restaurantwand, zoals hieronder wordt afgebeeld. Bevestig de delen aan elkaar met twee schroeven. Bevestig de wand daarna in de daarvoor bestemde opening van het basisstuk, zoals hieronder wordt weergegeven.




5. Plaats het bevestigingsonderdeel A in de daarvoor bestemde opening van het spiraalvormige helling-wegdeel B, zoals hieronder wordt afgebeeld. Bevestig de delen aan elkaar met drie schroeven.




6. Plaats de bloemenwand in de daarvoor bestemde opening van het spiraalvormige helling-wegdeel B, zoals hieronder wordt afgebeeld. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer het onderdeel stevig is bevestigd.



7. Plaats het spiraalvormige helling-wegdeel B over het middendeel van het spiraalvormige helling-wegdeel A. Stel vervolgens het spiraalvormige helling-wegdeel B zo af dat de sleuven aan de onderkant goed passen in de restaurantwand en bloemistwand, zoals hieronder wordt afgebeeld. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer de onderdelen stevig zijn bevestigd.



8. Plaats het bevestigingsonderdeel B in de daarvoor bestemde opening van het eerste verdieping-platform zoals hieronder wordt afgebeeld. Bevestig de delen aan elkaar met drie schroeven.




9. Plaats de strik in de daarvoor bestemde opening van de boetiek, zoals hieronder wordt afgebeeld.



10. Bevestig de boetiek op het eerste verdieping-platform, zoals hieronder wordt afgebeeld. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer het onderdeel stevig is bevestigd.



11. Plaats het overgebleven weg-steundeel in de daarvoor bestemde opening van het spiraalvormige helling-wegdeel A. Bevestig daarna het eerste verdieping-platform aan het weg-steundeel en het spiraalvormige helling-wegdeel B, zoals hieronder wordt afgebeeld.



12. Bevestig het lanceerplatform en het witte hek aan het eerste verdieping-platform, zoals hieronder wordt afgebeeld.




13. Plaats de slagboom in de daarvoor bestemde opening van het spiraalvormige helling-wegdeel A, zoals hieronder wordt afgebeeld.



14. Plaats de poort in de daarvoor bestemde openingen aan de voorkant van het basisstuk, zoals hieronder wordt afgebeeld.




15. Bevestig het helling-wegdeel aan het spiraalvormige helling-wegdeel A, zoals hieronder wordt afgebeeld.



Minnie's Winkelparadijs is klaar voor gebruik.




Wanneer de montage-stappen voltooid zijn, kunnen de wegdelen verbonden worden aan de verschillende speelsets van de **Toet Toet Auto's®** en **Zoef Zoef Dieren®** collectie (apart verkrijgbaar) voor nog meer speelplezier! Hieronder is een voorbeeld afgebeeld met het **Toet Toet Auto's® - Mickey's Treinstation** (apart verkrijgbaar).



FUNCTIES

1. Aan/Uit-schakelaar

Om de **Minnie Mouse Cabrio** AAN te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-schakelaar** naar ().
Om het speelgoed UIT te zetten beweeg je de Aan/Uit-schakelaar naar ().



2. Automatische uitschakeling


Om batterijen te sparen, schakelt de **Minnie Mouse Cabrio** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op Minnie te drukken of door het voertuig snel te bewegen zodat de bewegingssensor wordt geactiveerd.

Let op: Het voertuig in deze verpakking staat in een demo-stand. Zet het voertuig, na het openen van de verpakking, uit en vervolgens weer aan om normaal te kunnen spelen. Wanneer het speelgoed tijdens het spelen uitschakelt, raden wij aan de batterijen te vervangen.

ACTIVITEITEN

Minnie Mouse Cabrio

1. Verschuif de **Aan/Uit-schakelaar** om het speelgoed aan te zetten. Je hoort een gezongen liedje, een vrolijk zinnetje en een geluidseffect. De lichtjes knipperen mee met het geluid.



2. Druk op **Minnie** om geluidseffecten, vrolijke zinnnetjes en gezongen liedjes te horen. De lichtjes knipperen mee met het geluid.



3. Beweeg het **voertuig** om grappige geluiden en melodietjes te horen. Beweeg het voertuig tijdens een melodie om grappige geluiden toe te voegen. De lichtjes knipperen mee met het geluid.



4. Het voertuig herkent de **Magische Sensors** in de **Toet Toet Auto's®** speelsets. Beweeg het voertuig over de Magische Sensor en zie de lichtjes knipperen én hoor vrolijke zinnnetjes, geluidseffecten, melodietjes en gezongen liedjes.



Minnie's Winkelparadijs

1. Het **Toet Toet Auto's® - Minnie's Winkelparadijs** bevat vier **Magische Sensors**. De Toet Toet Auto's voertuigen (alleen voertuigen met Magische Sensor herkenning) reageren op de Magische Sensors met grappige geluiden, vrolijke zinnnetjes, gezongen liedjes en meer!
2. Plaats de **Minnie Mouse Cabrio** op het **lanceerplatform**, achter het witte hek. Druk daarna de **strik** omlaag en zie Minnie met haar cabrio naar beneden glijden.
3. Beweeg de **slagboom** op en neer om Minnie met haar cabrio te laten passeren.



MELODIETJES

1. Drie maal drie is negen
2. Hoedje van papier
3. Hoofd, schouders, knie en teen
4. The Animal Fair
5. Hop Marianneke
6. Oh! Susanna

GEZONGEN LIEDJES

Liedje 1

Ik rijd rond in mijn cabrio
en steel onderweg de show!

Liedje 2

Samen rijden, ja in de zonneschijn!
Ritjes maken dat is zo fijn!

Liedje 3

Ben je klaar?
Rijden maar!
Dan gaan we op reis!

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als de **Minnie Mouse Cabrio** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
 2. Zet het daarna weer aan.
 3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
 4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.
- Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord. Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / E-mail: klantenservice@vtechnl.com

Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie over het product.

**KLASSE 1
LED PRODUCT**



Garantievoorwaarden VTech Electronics Europe B.V.

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*

**VTech Electronics Europe B.V.
Postbus 10042, 6000 GA Weert, Nederland**

**Bezoek onze website voor meer
informatie over onze producten:**

vtechnl.com

