

vtech[®]
baby

Handleiding


Mijn Eerste Puppyvriendje



INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van **Mijn Eerste Puppyvriendje** van **VTech**[®]. Wij van **VTech**[®] doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Ga op een woefvastisch avontuur met **Mijn Eerste Puppyvriendje** van **VTech**[®]! Druk op de toetsen of beweeg de puppy om vrolijke reacties te horen en het lichtje te zien knipperen. De interactieve puppy moedigt kleintjes aan om op ontdekking te gaan en stimuleert de ontwikkeling van de motorische vaardigheden. Ben je klaar om te spelen? Jouw puppyvriendje kan niet wachten!



INHOUD VAN DE DOOS


- Eén VTech® Mijn Eerste Puppyvriendje
- Eén handleiding

WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

Let op: Sla deze handleiding op, deze bevat belangrijke informatie over het product.


Losmaken van de verpakkingsslotjes:



- ① Draai het verpakkingsslotje.
- ② Neem het verpakkingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de onderkant van de puppy. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak door elke batterij aan één kant omhoog te tillen.
4. Plaats 2 nieuwe 'AAA' (LR03) batterijen volgens de afbeelding in het batterijvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen of volledig opgeladen NiMH (nikkel-metaalhydride) batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.



WAARSCHUWING:

Batterijen dienen door een volwassene geplaatst te worden.
Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BATTERIJEN

- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar: alkaline, standaard (zink-koolstof), oplaadbare of nieuwe en gebruikte batterijen.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.

- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.

OPLAADBARE BATTERIJEN:

- Haal (indien verwijderbaar) oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product

Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.



Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De zwarte balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.



Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.


Kijk voor meer informatie op:

www.stibat.nl

FUNCTIES

1. Aan/Uit-volumeschakelaar

Om **Mijn Eerste Puppyvriendje** AAN te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar het lage volume () of naar het hoge volume (). Verschuif de Aan/Uit-volumeschakelaar naar (●) om het speelgoed UIT te zetten.



2. Trekkoord

Gebruik het trekkoord om **Mijn Eerste Puppyvriendje** vooruit te trekken. Open het batterijvak aan de onderkant van het speelgoed om het trekkoord eruit te halen. Zorg ervoor dat het trekkoord in de inkeping wordt geplaatst, voordat het batterijklepje weer bevestigd wordt.

Voor de veiligheid van het kind raden wij aan om het trekkoord op te bergen in het batterijvak totdat het kind kan lopen.



3. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt **Mijn Eerste Puppyvriendje** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op een toets te drukken.

Let op:

Wanneer het speelgoed tijdens het spelen uitschakelt, raden wij aan om de batterijen te vervangen.

ACTIVITEITEN

1. Druk op de **toetsen** om kennis te maken met letters en luister naar de gezongen liedjes, grappige geluiden, melodietjes en vrolijke zinnenetjes. Het lichtje knippert mee met het geluid.
2. Druk op het **hoofd** van de puppy om zijn oren te zien bewegen en luister naar de vrolijke reacties. Het lichtje knippert mee met het geluid.
3. Gebruik het **trekkoord** om de puppy vooruit te trekken en luister naar de vrolijke reacties. Het lichtje knippert mee met het geluid.
4. Draai de **staart** om een ratelend geluid te horen.



MELODIETJES

1. While Strolling Through the Park
2. In een groen, groen knollenland
3. In Holland staat een huis
4. Skip to My Lou
5. Polly Put the Kettle on
6. Humpty, Dumpty
7. For He's a Jolly Good Fellow
8. On Top of Old Smokey
9. Aiken Drum
10. Twee emmertjes water halen
11. Drie maal drie is negen
12. We maken een kringetje

GEZONGEN LIEDJES

Liedje 1

O, ik ben een puppy lief en klein
en wandelen dat vind ik fijn.
Trek je schoenen aan,
't is tijd om te gaan!
Ik blaf, spring en zing,
want het is weer tijd voor een wandeling!

Liedje 2

A, B, C, D, E, F, G,
H, I, J, K, L, M, N, O, P,
Q, R, S, T, U, V, W,
X, Y, Z, wat een pret!
Leer met mij het alfabet.
Blaf maar mee van A tot Z!

Liedje 3

Ik ben heel trouw, ik blijf aan jouw zij.
Jij bent zo lief, je maakt me heel blij.
Als ik bij jou ben, blaf ik van geluk.
Ik kwispel met mijn staartje, o mijn dag kan niet meer stuk.

Liedje 4

P is van Puppy!
Puh-Puh-Puh-Puh-Puppy!
P is van Puppy. Ik ben jouw puppy!

Liedje 5

Tijdens elke wandeling, gaat mijn staart, heen en weer.
Dat noemen ze kwispelen, ik doe het keer op keer!

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel deze niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als **Mijn Eerste Puppyvriendje** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw. Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech**[®] uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

**Bezoek onze website voor meer
informatie over onze producten
en garantievoorwaarden:**

vtechnl.com

