

vtech[®]
baby

Handleiding


Dierenvriendjes Speeltafel



INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Dierenvriendjes Speeltafel** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Het is tijd voor dolle pret met de **Dierenvriendjes Speeltafel** van **VTech®**! De verschillende speelelementen nemen kleintjes mee op een avontuur door het dierenrijk en laten kennismaken met jungledieren, cijfers, kleuren, vormen, fruit en nog veel meer! Luister tijdens het spelen naar grappige geluiden, vrolijke zinnetjes, melodietjes en gezongen liedjes of maak zelf muziek met de xylofoon van de krokodil en breng jouw muzikaliteit ten gehore! De tafelpoten kunnen worden verwijderd om ook zittend te spelen en ontdekken! Kom ontdek de dieren gauw, want ze spelen graag met jou!



INHOUD VAN DE DOOS


- Eén VTech® Dierenvriendjes Speeltafel
- Eén walkietalkie
- Vier tafelpoten
- Eén handleiding

WAARSCHUWING:


Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

Let op: Sla deze handleiding op, deze bevat belangrijke informatie over het product.

Losmaken van de verpakkingsslotjes:




① Draai het verpakkingsslotje.



② Neem het verpakkingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.


Let op:

Het elastiekje is geen onderdeel van het speelgoed en dient voor de veiligheid van het kind te worden verwijderd. Knip het elastiekje los en gooi het weg bij het afval voordat er met het speelgoed wordt gespeeld.



HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de onderkant van het speelgoed. Gebruik hiervoor een muntstuk of een schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak door elke batterij aan één kant omhoog te tillen.
4. Plaats 2 nieuwe 'AA' (LR6) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen of volledig opgeladen NiMH (nikkel-metaalhydride) batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.



WAARSCHUWING:

Batterijen dienen door een volwassene geplaatst te worden. Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BATTERIJEN

- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar: alkaline, standaard (zink-koolstof), oplaadbare of nieuwe en gebruikte batterijen.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.

OPLAADBARE BATTERIJEN:

- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De zwarte balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:

www.stibat.nl


MONTAGE INSTRUCTIES

Bij **VTech**[®] staat veiligheid voorop. Om de veiligheid van het kind te kunnen garanderen, is montage door een volwassene vereist.

1. Plaats de vier tafelpoten in de daarvoor bestemde openingen aan de onderkant van de speeltafel, zoals hiernaast wordt afgebeeld.







2. Knijp in het lipje aan de binnenkant van de tafelpoten. Trek daarna de tafelpoten voorzichtig los om ze te verwijderen.



FUNCTIES

1. Aan/Uit-volumeschakelaar

Om de **Dierenvriendjes Speeltafel AAN** te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar het lage volume () of naar het hoge volume (). Verschuif de Aan/Uit-volumeschakelaar naar () om het speelgoed **UIT** te zetten.



2. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt de **Dierenvriendjes Speeltafel** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op een toets te drukken.

Let op:


Wanneer het speelgoed tijdens het spelen uitschakelt of wanneer de knipperende lichtjes langzaam uit gaan, raden wij aan de batterijen te vervangen.

ACTIVITEITEN


1. Sla de bladzijde van het **knisperende boekje** om, om de leeuw en de tijger te ontdekken én druk vervolgens op het boekje om grappige geluiden, vrolijke zinnnetjes en korte melodietjes te horen. De lichtjes knipperen mee met het geluid.



2. Pak de **walkietalkie** of zet deze terug en luister naar grappige geluiden, vrolijke zinnnetjes en een gezongen liedje. De lichtjes knipperen mee met het geluid.



3. Druk op de drie **fruit-toetsen** om kennis te maken met verschillende soorten fruit en hun kleuren én luister naar grappige geluiden, vrolijke zinnnetjes, melodietjes en een gezongen liedje. De lichtjes knipperen mee met het geluid.




4. Druk op de **kleurrijke vormtoetsen** om kennis te maken met cijfers, kleuren en vormen of druk op deze toetsen om de vragen te beantwoorden tijdens een zoekspelletje. De lichtjes knipperen mee met het geluid.



5. Draai de **bloem** om leuke weetjes te horen over de dieren en luister naar grappige geluiden, vrolijke zinnnetjes en melodietjes. Draai de bloem tijdens een melodietje om dierengeluiden toe te voegen. De lichtjes knipperen mee met het geluid.



6. Gebruik het **stervormige stokje** om op de xylofoon van de krokodil te tikken. Wanneer er niet met het stokje wordt gespeeld, kan dit in de daarvoor bestemde opening aan de onderkant van de speeltafel bevestigd worden.



WAARSCHUWING:

Gebruik de xylofoon niet te dicht bij de oren. Onjuist gebruik van de xylofoon kan het gehoor van uw kind mogelijk beschadigen.

MELODIETJES

1. Mary Had a Little Lamb
2. Daring Young Man on the Flying Trapeze
3. Do You Know the Muffin Man?
4. Here We Go Round the Mulberry Bush
5. Drie maal drie is negen
6. Hansje Pansje Kevertje
7. Hoedje van papier
8. A-Tisket, A-Tasket
9. Polly Put the Kettle On

10. Hoofd, schouders, knie en teen
11. Yankee Doodle
12. Diddle Diddle Dumpling
13. Three Little Kittens
14. In de maneschijn
15. In een groen, groen knollenland
16. Hickory, Dickory Dock
17. In Holland staat een huis
18. Jack Be Nimble
19. Humpty Dumpty
20. Twee emmertjes water halen

GEZONGEN LIEDJES

Liedje 1

Kom maak plezier met de dieren hier.
O ze spelen graag met jou.
Ja, ontdek ze nu maar gauw.
Zing, lach, speel met ze elke dag!

Liedje 2

Laten we tellen vandaag.
Olifant doet dat graag.
1-2-3, 3-2-1.
Kom tel maar mee, jippiejee!

Liedje 3

Schildpad speelt graag in het bos,
gezellig met zijn vriendjes!
En hij is heel dol op fruit.
Kies iets lekkers voor hem uit.

Liedje 4

Weet je wat de egel zei?
Hij is blij dat jij zijn vriendje wil zijn.

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als de **Dierenvriendjes Speeltafel** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door een nieuwe en probeer het opnieuw.

Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech**[®] uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com



Garantievoorwaarden VTech Electronics Europe B.V.

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*

**VTech Electronics Europe B.V.
Postbus 10042, 6000 GA Weert, Nederland**

Bezoek onze website voor meer informatie over onze producten:

vtechnl.com

