

vtech®

Handleiding

LoLibirds



INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van één van de **LoLibirds** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Maak kennis met de **LoLibirds** van **VTech®**! Deze schattige, interactieve vogeltjes zitten het liefst op jouw schouder!
De LoLibirds herhalen alles wat je zegt op een grappige manier of maken er een liedje van, in hun eigen LoLi-taal!
Ze reageren wanneer je ze schudt of ondersteboven houdt en de oogjes lichten op en veranderen van kleur!



Muziek-toets

Opname-
toets



Aan/Uit-spielstandschakelaar



Schouderplaatje

INHOUD VAN DE DOOS

- Eén VTech® LoLibird
- Eén schouderplaatje
- Eén handleiding

WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.


Let op: Sla deze handleiding op, deze bevat belangrijke informatie over het product.

OPMERKING:

Dit speelgoed heeft een volume dat voldoet aan de veiligheidsvoorschriften voor speelgoed dat dichtbij een oor gebruikt kan worden.


Losmaken van de verpakkingsslotjes:

- ① Draai het verpakkingsslotje.
- ② Neem het verpakkingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.



HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de onderkant van het speelgoed. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak door elke batterij aan één kant omhoog te tillen.
4. Plaats 2 nieuwe 'AAA' (LR03) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen of volledig opgeladen NiMH (nikkel-metaalhydride) batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.



WAARSCHUWING:

Batterijen dienen door een volwassene geplaatst te worden.
Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BATTERIJEN

- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar: alkaline, standaard (zink-koolstof), oplaadbare of nieuwe en gebruikte batterijen.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.

OPLAADBARE BATTERIJEN:

- Haal (indien verwijderbaar) oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De zwarte balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:

www.stibat.nl

FUNCTIES

1. Aan/Uit-speelstandschakelaar

Verschuif de **Aan/Uit-speelstandschakelaar** naar de schouderstand  of de tafelstand  om het speelgoed **AAN** te zetten. Je hoort een vrolijk, kort melodietje. Verschuif de Aan/Uit-speelstandschakelaar naar  om het speelgoed **UIT** te zetten.



2. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt de **LoLibird** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op een toets te drukken.


LET OP:

Als het speelgoed opeens stopt of als het geluid of de lichtjes niet meer werken, raden wij aan om de batterijen te vervangen.

ACTIVITEITEN

1. Schouderstand

Verschuif de **Aan/Uit-speelstandschakelaar** naar de **schouderstand** . Plaats het schouderplaatje op je schouder onder je shirt. Plaats vervolgens de LoLibird aan de buitenkant van je shirt op het schouderplaatje. Door middel van de magneet aan de onderkant zal de LoLibird op je schouder blijven zitten. Druk op de opname-toets of de muziek-toets om met je LoLibird te spelen.



2. Tafelstand

Verschuif de **Aan/Uit-speelstandschakelaar** naar de **tafelstand** . Plaats het schouderplaatje tegen de onderkant van de LoLibird om het niet kwijt te raken. Plaats het vogeltje op een tafel of een ander vlak oppervlak om er mee te spelen. Houd het vogeltje ondersteboven of schud ermee om grappige reacties te horen. Druk op de opname-toets of de muziek-toets om met je LoLibird te spelen.



3. Geluidsopnames maken en afspelen

Met de LoLibirds is het mogelijk om je stem op 2 manieren op te nemen en te veranderen. Zo kan het vogeltje je stem opnemen en afspelen met een grappig effect of je stem vertalen naar de grappige LoLi-taal!




Grappig effect: Druk één keer op de **opname-toets**. Wacht totdat de ogen van jouw LoLibird blauw kleuren. Zodra je het opname-geluidje gehoord hebt, kun je zingen, grappige geluidjes maken of tegen het vogeltje praten. Jouw LoLibird zal daarna jouw opname afspelen met een grappig effect.

LoLi-taal: Druk twee keer snel achter elkaar op de opname-toets. Wacht totdat de ogen van jouw LoLibird blauw kleuren. Zodra je het opname-geluidje gehoord hebt, kun je zingen, grappige geluidjes maken of tegen het vogeltje praten. Jouw LoLibird zal daarna jouw opname vertalen naar de grappige LoLi-taal!

De LoLibirds kunnen maximaal 10 seconden geluid opnemen. Is jouw berichtje, liedje of geluid korter dan 10 seconden? Druk dan nogmaals op de opname-toets om de opname te stoppen en jouw opname met een grappig effect of in LoLi-taal te horen.

4. Geluidseffecten en muziek

Druk op de **muziek-toets** om grappige geluidseffecten en muziek te horen.



ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.
6. Het speelgoed kan alleen aan de oppervlakte gewassen worden. Dompel het speelgoed niet onder in water.

LET OP:

Als de **LoLibird** opeens stopt of als het geluid of de lichtjes slechter worden:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw. Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech**[®] uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

**Bezoek onze website voor meer
informatie over onze producten
en garantievoorwaarden:**

vtechnl.com



TM & © 2023 VTech Holdings Limited.
Alle rechten voorbehouden.
Printed in China.
IM-571900-003
Version:0