

vtech[®]
baby

Handleiding


Stap in & Leer Avonturenbus



INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Stap in & leer Avonturenbus** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Ga mee op een leerzame ontdekkingsreis met de **Stap in & Leer Avonturenbus** van **VTech®**! Druk op de verschillende toetsen of draai aan het stuur om vrolijke reacties te horen en maak kennis met dieren, kleuren, vormen en nog veel meer! Transformeer het stuur in een basketbalring en scoor met de 10 bijgeleverde ballen. De grote, opblaasbare bus en het afneembaar speelpaneel prikkelen de fantasie en moedigen het spelen van rollenspellen aan. Ben je klaar om te vertrekken? Volgende bestemming... speelplezier!



INHOUD VAN DE DOOS




Eén **VTech® Stap in & Leer Avonturenbus**



Eén speelpaneel



Eén autosleutel



Eén spiegel



Tien ballen




Eén handleiding

WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

Let op: Sla deze handleiding op, deze bevat belangrijke informatie over het product.

Losmaken van de verpakkingsslotjes:



① Draai het verpakkingsslotje.

② Neem het verpakkingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.


WAARSCHUWING:

- Om de veiligheid van het kind te kunnen garanderen, is montage door een volwassene vereist. Laat het kind niet met het speelgoed spelen totdat het volledig gemonteerd is.
- Uitsluitend onder toezicht van een volwassene gebruiken.
- Houd de bus uit de buurt van kinderen, wanneer deze niet is opgeblazen.
- Laat kinderen niet met de bus spelen, tenzij deze volledig is opgeblazen.
- Wanneer het speelgoed te hard wordt opgeblazen, kan het kapot gaan. Zorg dat de bus nog een beetje meegeeft wanneer erin geknepen wordt.
- Controleer regelmatig de ventielen om lekkages te voorkomen.
- Gebruik het speelgoed niet wanneer het kapot of beschadigd is.
- Houd het speelgoed uit de buurt van scherpe voorwerpen.
- Gebruik uitsluitend de bijgeleverde accessoires. Gebruik geen touwen of kabels om verstrengelingsgevaar te voorkomen.
- Gebruik dit speelgoed uitsluitend binnenshuis.
- Dit is geen badspeelgoed. Niet gebruiken in water.
- Vul het speelgoed niet met water om verdrinkingsgevaar te voorkomen.
- Houd het speelgoed uit de buurt van hete voorwerpen en vuur.

- Zorg ervoor dat er geen voorwerpen in de buurt zijn waar het kind zich aan kan bezeren. Volwassenen dienen altijd op te letten of het kind niet te ver uit de bus gaat hangen. Deze kan hierdoor omkiepen en een gevaar vormen. Plaats het speelgoed altijd op een zachte ondergrond en plaats het niet op een verhoging of bed om valgevaar te voorkomen.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de achterkant van het elektronische speelpaneel. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak door elke batterij aan één kant omhoog te tillen.
4. Plaats 2 nieuwe 'AAA' (LR03) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen of volledig opgeladen NiMH (nikkel-metaalhydride) batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.



WAARSCHUWING:

Batterijen dienen door een volwassene geplaatst te worden.
Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BATTERIJEN

- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar: alkaline, standaard (zink-koolstof), oplaadbare of nieuwe en gebruikte batterijen.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.

OPLAADBARE BATTERIJEN:

- Haal (indien verwijderbaar) oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De zwarte balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:

www.stibat.nl


MONTAGE INSTRUCTIES

Bij **VTech®** staat veiligheid voorop. Om de veiligheid van het kind te kunnen garanderen, is montage door een volwassene vereist.

Avonturenbus

2 manieren van montage mogelijk

- A.** Plaats het **speelpaneel** met de daarvoor bestemde openingen over de twee haken die zich bevinden aan de voorkant van de **Avonturenbus**. Schuif het **speelpaneel** vervolgens omlaag, zodat de haken achter het smalle deel van de openingen zitten. Gebruik vervolgens een pomp (niet inbegrepen) om de **Avonturenbus** volledig op te pompen.





- B.** Zorg ervoor dat de **Avonturenbus** volledig is opgepompt. De voorkant van de bus bevat twee haken. Plaats het **speelpaneel** met de daarvoor bestemde openingen over de twee haken en schuif het vervolgens omlaag, zodat de haken achter het smalle deel van de openingen komen te zitten. Er zal een klik-geluid te horen zijn wanneer het **speelpaneel** stevig is bevestigd.



Basketbalring

Verschuif de schakelaar aan de achterkant van het stuur en trek het stuur naar voren om het te veranderen in een basketbalring. Er zal een klik-geluid te horen zijn, wanneer de basketbalring ver genoeg naar beneden is getrokken. Verschuif opnieuw de schakelaar om de basketbalring weer terug te veranderen in het stuur.




Let op:

Wanneer er met de basketbalring gespeeld wordt, kan het voorkomen dat ballen op de ring stuiten. Houd altijd toezicht om gevaarlijke situaties te voorkomen.

FUNCTIES

1. Aan/Uit-schakelaar

Om de **Stap in & Leer Avonturenbus** AAN te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-schakelaar** naar (). Verschuif de **Aan/Uit-schakelaar** naar () om het speelgoed UIT te zetten.



2. Automatische uitschakeling


Om batterijen te sparen, schakelt de **Stap in & Leer Avonturenbus** automatisch uit als er niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door aan het stuur te draaien, de hendel omhoog en omlaag te bewegen of door op de knipperende toetsen of claxon te drukken.

Let op: Wanneer het speelgoed tijdens het spelen uitschakelt, raden wij aan om de batterijen te vervangen.



DE BUS OPPOMPEN

Pomp niet inbegrepen.



1. Plaats het uiteinde van de pomp in het ventiel en pomp zo alle drie de compartimenten op. Zorg ervoor dat de bus volledig is opgepompt.



2. Haal de pomp uit het ventiel en druk dit vervolgens meteen dicht en naar binnen.



3. Laat de lucht uit de bus wanneer er enige tijd niet mee gespeeld wordt. Doe dit door het dopje van het ventiel te openen en in het ventiel te knijpen.




ACTIVITEITEN

Speelpaneel


1. Aan/Uit-schakelaar

Verschuif de **Aan/Uit-schakelaar** op het speelpaneel naar de AAN-positie om een gezongen liedje, vrolijke zinnnetjes en grappige geluiden te horen. Het lichtje knippert mee met het geluid.



2. Contactslot

Draai het **contactslot**, met of zonder autosleutel, om te kiezen uit de verschillende speelstanden 'Ontdekken', 'Muziek' en 'Leren'. Luister naar vrolijk gezongen liedjes, grappige zinnnetjes en realistische geluiden. Het lichtje knippert mee met het geluid.




3. Knipperende toetsen

Druk op de **knipperende toetsen** om kennis te maken met cijfers, vormen, dieren en muziek. Het lichtje knippert mee met het geluid.




4. Stuur

Draai het **stuur** om realistische geluiden en vrolijke reacties te horen. Het lichtje knippert mee met het geluid.



5. **Basketbalring**

Druk de **basketbalring** omlaag om grappige geluiden te horen. Het lichtje knippert mee met het geluid.



Avonturenbus

1. **Rollenspel**

De vormgeving van de bus, de vrolijke reacties en realistische geluiden prikkelen de fantasie en moedigen het spelen van rollenspellen aan.



2. **Basketbalspel**

Verander het stuur in een basketbalring en probeer de tien ballen erdoorheen te gooien.



MELODIETJES

1. Ants Go Marching
2. A-Tisket, A-Tasket
3. Bingo
4. Did You Ever See a Lassie?
5. De wielen van de bus
6. Rije, rije, rije in een wagentje
7. Yankee Doodle
8. Hickory Dickory Dock
9. Hot Cross Buns
10. London Bridge
11. Hansje Pansje Kevertje
12. We maken een kringetje
13. Hoedje van papier
14. Hop, Marjanneke
15. Twee emmertjes water halen

GEZONGEN LIEDJES

Liedje 1

Stap maar in dan gaan we op ontdekking!
Lekker knus in de avonturenbus!

Liedje 2

De dierenvriendjes reizen graag,
elke dag met een lach!
Draai de sleutel, pak het stuur,
dan gaan we op avontuur.

Liedje 3

3-2-1, waar wil je heen?
Ga op reis en zwaai naar iedereen!

ONDERHOUD EN VERZORGING

Interactief speelpaneel

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

Avonturenbus

1. Reinig de bus, wanneer deze volledig is leeggelopen, voorzichtig met een vochtige doek.
- Let op:** Gebruik geen bijtende schoonmaakmiddelen, deze kunnen het product beschadigen.
2. Bewaar de bus op een koele, droge plek buiten het bereik van kinderen.
 3. Controleer het speelgoed op beschadigingen vóór en tijdens het spelen.

LET OP:

Als de **Stap in & Leer Avonturenbus** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.

Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

**Bezoek onze website voor meer
informatie over onze producten
en garantievoorwaarden:**

vtechnl.com

