

vtech®

Handleiding



Kraskras Racetoren



INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Toet Toet Auto's® - Kriskras Racetoren** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Volop stunt- en raceplezier met de **Toet Toet Auto's® - Kriskras Racetoren** van **VTech®**! Plaats Stefan Stuntauto en de mini-raceauto (niet-elektronisch) op de lanceerder en ontdek wie het snelste beneden is en de race wint! Deze racetoren met 3 Magische Sensors bevat maar liefst 3 verdiepingen en 3 kruispunten voor extra veel speelplezier!

2 in 1 lanceerder


Kruising

Draaibare vlaggen

3 Magische Sensors

Mini-raceauto

Stefan Stuntauto




INHOUD VAN DE DOOS




Eén VTech® Toet
Toet Auto's® - Stefan
Stuntauto




Eén mini-raceauto




Eén basisstuk M1 met Magische Sensor (De onderdelen zijn te herkennen aan de graving aan de onderzijde).




Twee kruispunt-wegdelen M2, M3




Zes wegdelen A, B, C, D, E, F




Twee grote pilaren




Drie steundelen M




Twee basisstuk-steundelen L1, R1




Twee steundelen voor linkertoren L2



Twee steundelen voor rechtertoren R2



Eén
klein steundeel



Eén
groot steundeel



Eén
lanceerhendel



Eén
finishboog




Twee draaibare vlaggen




Eén 2 in 1 lanceerder



Eén toren-bovenstuk



Eén torenvlag



Vijf schroeven

- Eén stickervel
- Eén handleiding

WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.


Let op: Sla deze handleiding op, deze bevat belangrijke informatie over het product.

WAARSCHUWING:

Montage door een volwassene vereist. Deze verpakking bevat vijf schroeven. Laat kinderen niet met losse onderdelen spelen. Zorg ervoor dat alle onderdelen goed gemonteerd zijn, voordat u het speelgoed aan een kind geeft.

Losmaken van de verpakkingsslotjes:


- ① Draai het verpakkingsslotje.
- ② Neem het verpakkingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.



HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

Stefan Stuntauto

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de onderkant van het voertuig. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak door elke batterij aan één kant omhoog te tillen.



4. Plaats 2 nieuwe 'AAA' (LR03) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen of volledig opgeladen NiMH (nikkel-metaalhydride) batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

WAARSCHUWING:

Batterijen dienen door een volwassene geplaatst te worden.
Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BATTERIJEN

- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar: alkaline, standaard (zink-koolstof), oplaadbare of nieuwe en gebruikte batterijen.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.

OPLAADBARE BATTERIJEN:

- Haal (indien verwijderbaar) oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Probeer nooit gewone (niet-oplaadbare) batterijen te herladen.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De zwarte balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.


Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.






Kijk voor meer informatie op:

www.stibat.nl

STICKEROVERZICHT

Plak a.u.b. de stickers volgens onderstaande instructies op de onderdelen van de speelset.







MONTAGE INSTRUCTIES

Bij **VTech®** staat veiligheid voorop. Om de veiligheid van het kind te kunnen garanderen, is montage door een volwassene vereist. Deze verpakking bevat vijf schroeven. Laat kinderen niet met losse onderdelen spelen. Zorg ervoor dat alle onderdelen goed gemonteerd zijn, voordat u het speelgoed aan een kind geeft.


1. Bevestig eerst de twee grote pilaren aan het basisstuk **M1**, zoals hieronder wordt afgebeeld. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer elke pilaar stevig is bevestigd.




Plaats vier schroeven in de openingen aan de onderkant van het basisstuk **M1**, zoals hieronder wordt afgebeeld. Draai de schroeven vast met een schroevendraaier om de pilaren stevig vast te maken.



Bevestig de drie steundelen **M** aan de pilaren. Plaats elk steundeel **M** in de daarvoor bestemde openingen aan de achterzijde van de pilaren, zoals hieronder wordt afgebeeld. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer elk onderdeel stevig is bevestigd.




Volg dezelfde methode voor het bevestigen van de basisstuksteundelen **L1** en **R1**, de twee steundelen voor de linkertoren **L2** en de twee steundelen voor de rechtertoren **R2**, zoals hieronder wordt afgebeeld. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer elk onderdeel stevig is bevestigd.




2. Bevestig de wegdelen van de begane grond door onderstaande stappen te volgen:

Bevestig wegdeel **A** aan het basisstuk **M1**: Plaats wegdeel **A** in de daarvoor bestemde opening van basisstuk-steundeel **L1** en bevestig daarna het wegdeel aan het basisstuk, zoals hieronder wordt afgebeeld. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer het onderdeel stevig is bevestigd.




Bevestig wegdeel **B** aan het basisstuk **M1**: Plaats wegdeel **B** in de daarvoor bestemde opening van basisstuk-steundeel **R1** en bevestig daarna het wegdeel aan het basisstuk, zoals hieronder wordt afgebeeld. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer het onderdeel stevig is bevestigd.




3. Bevestig de wegdelen van de eerste verdieping door onderstaande stappen te volgen:

Plaats kruispunt-wegdeel **M2** (het schroefgat van **M2** dient naar voren te wijzen) in de daarvoor bestemde openingen van het eerste steundeel **M**, zoals hieronder wordt afgebeeld. Haal het kruispunt van achter de toren naar voren tussen de steundelen **M** om **M2** te kunnen bevestigen. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer het onderdeel stevig is bevestigd.




Bevestig kruispunt-wegdeel **M2** aan wegdeel **A** en wegdeel **B**, zoals hieronder wordt afgebeeld. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer het onderdeel stevig is bevestigd.




4. Bevestig de wegdelen van de tweede verdieping door onderstaande stappen te volgen:


Plaats kruispunt-wegdeel **M3** in de daarvoor bestemde openingen van het tweede steundeel **M**, zoals hieronder wordt afgebeeld. Haal het kruispunt van achter de toren naar voren tussen de steundelen **M** om **M3** te kunnen bevestigen. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer het onderdeel stevig is bevestigd.



Bevestig wegdeel **C** aan het steundeel voor de linkertoren **L2**, zoals hieronder wordt afgebeeld. Bevestig daarna wegdeel **C** aan de linkerachterzijde van **M2** en de linkervoorzijde van **M3**, zoals hieronder wordt afgebeeld. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer het onderdeel stevig is bevestigd.




Bevestig wegdeel **D** aan het steundeel voor de rechtertoren **R2**, zoals hieronder wordt afgebeeld. Bevestig daarna wegdeel **D** aan de rechterachterzijde van **M2** en de rechtervoorzijde van **M3**, zoals hieronder wordt afgebeeld. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer het onderdeel stevig is bevestigd.




5. Bevestig de wegdelen van de derde verdieping door onderstaande stappen te volgen:


Bevestig wegdeel **E** aan het steundeel voor de linkertoren **L2**, zoals hieronder wordt afgebeeld. Bevestig daarna wegdeel **E** aan de linkerachterzijde van **M3** en het bovenste steundeel **M**, zoals hieronder wordt afgebeeld. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer het onderdeel stevig is bevestigd.



Bevestig wegdeel **F** aan het steundeel voor de rechtertoren **R2**, zoals hieronder wordt afgebeeld. Bevestig daarna wegdeel **F** aan de rechterachterzijde van **M3** en het bovenste steundeel **M**, zoals hieronder wordt afgebeeld. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer het onderdeel stevig is bevestigd.




Verbind wegdeel **E** en **F** met elkaar, zoals hieronder wordt afgebeeld. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer deze onderdelen stevig aan elkaar bevestigd zijn.




6. Bevestig het kleine en het grote steundeel aan het basisstuk **M1** door onderstaande stappen te volgen:


Leg de toren neer, na het volgen van alle bovenstaande stappen, om de laatste steundelen te bevestigen.



Plaats het kleine steundeel in de daarvoor bestemde opening aan de linkeronderzijde van het basisstuk en bevestig het kleine steundeel aan het basisstuk-steundeel **L1**, zoals hieronder wordt afgebeeld. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer deze onderdelen stevig aan elkaar bevestigd zijn.



Plaats het grote steundeel in de daarvoor bestemde opening aan de rechteronderzijde van het basisstuk en bevestig het grote steundeel aan het basisstuk-steundeel **R1**, zoals hieronder wordt afgebeeld. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer deze onderdelen stevig aan elkaar bevestigd zijn.



7. Bevestig de finishboog aan het basisstuk **M1** door onderstaande stappen te volgen:


Zorg dat de sticker aan de voorzijde zit, zoals hieronder wordt afgebeeld.



Bevestig de finishboog aan het kruispunt-wegdeel **M2**, zoals hieronder wordt afgebeeld.




Plaats de pilaren van de finishboog vervolgens in de daarvoor bestemde openingen van het kruispunt-wegdeel **M1**. Plaats daarna een schroef in de opening van het kruispunt-wegdeel **M2**, zoals hieronder wordt afgebeeld. Draai de schroef vast met een schroevendraaier om de finishboog stevig vast te maken.





8. Monteer en bevestig de lanceerder door onderstaande stappen te volgen:

Plaats de lanceerhendel in de daarvoor bestemde openingen van de 2 in 1 lanceerder, zoals hieronder wordt afgebeeld. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer deze onderdelen stevig aan elkaar bevestigd zijn.




Bevestig de lanceerder aan de bovenkant van de toren, aan wegdeel **E** en **F**, zoals hieronder wordt afgebeeld. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer deze onderdelen stevig aan elkaar bevestigd zijn.





9. Bevestig het toren-bovenstuk en de vlaggen door onderstaande stappen te volgen:

Bevestig het toren-bovenstuk door het van achter naar voren in de bovenkant van de linkerpilaar te schuiven. Bevestig de torenvlag door deze van achter naar voren in de bovenkant van de rechterpilaar te schuiven, zoals hieronder wordt afgebeeld. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer deze onderdelen stevig bevestigd zijn.



Monteer de draaibare vlaggen en bevestig ze aan wegdeel **C** en **D**, zoals hieronder wordt afgebeeld.



Wanneer de montage-stappen voltooid zijn, kan er gespeeld worden met de **Kriskras Racetoren** en kan hij verbonden worden met andere **Toet Toet Auto's®** speelsets (apart verkrijgbaar).




FUNCTIES

Stefan Stuntauto

1. Aan/Uit-schakelaar

Om **Stefan Stuntauto** AAN te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-schakelaar** naar (⏻). Verschuif de Aan/Uit-schakelaar naar (●) om het speelgoed UIT te zetten.



2. Automatische uitschakeling


Om batterijen te sparen, schakelt **Stefan Stuntauto** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op de **knipperende gezichttoets** te drukken of door de stuntauto snel te bewegen, zodat de **bewegingssensor** wordt geactiveerd.

Let op: Het voertuig in deze verpakking staat in een demo-stand. Zet het voertuig, na het openen van de verpakking, uit en vervolgens weer aan om normaal te kunnen spelen. Wanneer het speelgoed snel uitschakelt of wanneer het lichtje snel uit gaat, raden wij aan de batterijen te vervangen.

ACTIVITEITEN

Stefan Stuntauto

1. Verschuif de **Aan/Uit-schakelaar** om **Stefan Stuntauto** aan te zetten. Je hoort een gezongen liedje, een vrolijk zinnetje en een geluidseffect. Het lichtje knippert mee met het geluid.



2. Druk op de **knipperende gezichtstoets** om geluidseffecten, vrolijke zinnnetjes en gezongen liedjes te horen. Het lichtje knippert mee met het geluid.



3. Beweeg het **voertuig** om grappige geluiden en melodietjes te horen. Beweeg het voertuig tijdens een melodie om grappige geluiden toe te voegen. Het lichtje knippert mee met het geluid.



4. Het voertuig herkent de **Magische Sensors** in de **Toet Toet Auto's®** speelsets. Beweeg het voertuig over een Magische Sensor en zie het gezichtje knipperen en hoor vrolijke zinnnetjes, geluidseffecten, melodietjes en gezongen liedjes.



Kriskras Racetoren

1. De **Toet Toet Auto's® - Kriskras Racetoren** bevat drie **Magische Sensors**. De Toet Toet Auto's voertuigen (alleen voertuigen met Magische Sensor herkenning) reageren op de Magische Sensors met grappige geluiden, vrolijke zinnnetjes, gezongen liedjes en meer!



2. Plaats **Stefan Stuntauto** en de **mini-raceauto** op de lanceerder en beweeg de **hendel** vervolgens omhoog om de race te starten.



MELODIETJES

1. Visje in het water
2. Twee emmertjes water halen
3. Row, Row, Row Your Boat
4. Zagen, zagen
5. The Glow Worm
6. Vader Jacob

GEZONGEN LIEDJES

Liedje 1

Stefan, dat is mijn naam. Racen, stunts!
Ik wil graag het snelste gaan!

Liedje 2

Ik ben nummer 1 op de baan!
Loopings vind ik top, niemand die mij stopt!

Liedje 3

Iedereen goed opgelet!
Deze stunt wordt supervet!

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als **Stefan Stuntauto** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.

Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

**Bezoek onze website voor meer
informatie over onze producten
en garantievoorwaarden:**

vtechnl.com

