

**vtech**<sup>®</sup>  
baby

Handleiding

## Kiekeboe Katje



# INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van het **Kiekeboe Katje** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Miauw, waar ben je nou? Speel kiekeboe met het **Kiekeboe Katje** van **VTech®**! Druk op de hart-toets om een leuk kiekeboe-spelletje te spelen en vrolijke reacties te horen wanneer het katje haar pootjes opzij beweegt of voor haar gezicht houdt. Druk op de muziek-toets om vrolijke melodietjes en gezongen liedjes te horen of druk op de natuurgeluiden-toets om verschillende natuurgeluiden te activeren. Kiekeboe! Ik zie je!

Knipperende  
hart-toets

Beweegbare  
pootjes



Aan/Uit-  
volumeschakelaar

Muziek-toets

Natuur-  
geluiden-  
toets

# INHOUD VAN DE DOOS

- Eén VTech® Kiekeboe Katje
- Eén handleiding

## WAARSCHUWING:

**Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.**


**Let op: Sla deze handleiding op, deze bevat belangrijke informatie over het product.**

## WAARSCHUWING:

Plaats dit pluchen speelgoed niet in de slaapomgeving van kinderen onder de 12 maanden om risico op verstikking te voorkomen.

# HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Open het klittenband aan de achterkant van het katje en zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje van het elektronische onderdeel. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak door de batterijen aan één kant omhoog te tillen.
4. Plaats 2 nieuwe 'AA' (LR6) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen of volledig opgeladen NiMH (nikkel-metaalhydride) batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug, maak het goed vast en sluit het klittenband.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.



## **WAARSCHUWING:**

Batterijen dienen door een volwassene geplaatst te worden.  
Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

## **BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BATTERIJEN**

- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar: alkaline, standaard (zink-koolstof), oplaadbare of nieuwe en gebruikte batterijen.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.

## **OPLAADBARE BATTERIJEN:**

- Haal (indien verwijderbaar) oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.

## Milieu

### Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De zwarte balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.


Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:  
[www.stibat.nl](http://www.stibat.nl)

# FUNCTIES

## 1. Aan/Uit-volumeschakelaar

Verschuif de **Aan/Uit-volume-schakelaar** naar het lage volume (  ) of het hoge volume (  ) om het speelgoed aan te zetten. Je hoort een gezongen liedje, vrolijk zinnetje en een grappig geluidje. Verschuif de Aan/Uit-volumeschakelaar naar (  ) om het speelgoed uit te schakelen.



## 2. Automatische uitschakeling


Om batterijen te sparen, schakelt het **Kiekeboe Katje** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op een toets te drukken.

### Let op:


Wanneer het speelgoed tijdens het spelen uitschakelt of wanneer het knipperende lichtje langzaam uit gaat, raden wij aan de batterijen te vervangen.

# ACTIVITEITEN

1. Druk op de **knipperende hart-toets** om een kiekeboe-spelletje te spelen. Luister naar vrolijke zinnetjes en grappige geluiden én zie de **pootjes** van het katje opzij bewegen wanneer je op de toets drukt. Laat je de toets los, dan bewegen de pootjes weer voor haar oogjes. Het lichtje knippert mee met het geluid.



2. Druk op de **muziek-toets** om vrolijk gezongen liedjes en melodietjes te horen. Druk op deze toets tijdens een melodietje om grappige geluiden toe te voegen. Het lichtje knippert mee met het geluid.



3. Druk op de **natuurgeluiden-toets** om rustgevende natuurgeluiden te horen. Druk op deze toets tijdens een melodietje om natuurgeluiden toe te voegen. Het lichtje knippert mee met het geluid.



## MELODIETJES

1. A-Tisket, A-Tasket
2. We maken een kringetje
3. Poesje mauw
4. In Holland staat een huis
5. Drie maal drie is negen
6. Ik zag twee beren
7. Mulberry Bush
8. Hickory Dickory Dock
9. Hoofd, schouders, knie en teen
10. Hansje Pansje Kevertje
11. Jack Be Nimble
12. London Bridge
13. Looby Loo
14. De wielen van de bus
15. Boer wat zeg je van mijn kippen?

# GEZONGEN LIEDJES

## Liedje 1

Jij en ik zijn vriendjes.  
Laten we samen spelen.  
'k Ben een katje heel lief en klein,  
spelen met jou vind ik fijn!

## Liedje 2

Kiekeboe, oogjes toe.  
123, weet je wat ik zie?  
Ik zie jou, jippie-miauw!

## Liedje 3

Samen spelen is zo fijn.  
Ik wil heel graag bij jou zijn.

## Liedje 4

Kiekeboe, ik ben blij!  
Ik zie jou en jij ziet mij!

# ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.
6. Het speelgoed kan alleen aan de oppervlakte gewassen worden. Dompel het speelgoed niet onder in water.



## LET OP:

Als het **Kiekeboe Katje** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw. Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: [klantenservice@vtechnl.com](mailto:klantenservice@vtechnl.com) / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

### **BELANGRIJKE MEDEDELING:**

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech**<sup>®</sup> uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: [klantenservice@vtechnl.com](mailto:klantenservice@vtechnl.com)

**Bezoek onze website voor meer  
informatie over onze producten  
en garantievoorwaarden:**

***vtechnl.com***

