

vtech[®]
Baby

HANDLEIDING

2-in-1 Mobiel



© 2011 VTech
Printed In China
91-002598-004 (荷)

Beste ouders,

*Wij van **VTech**[®] weten dat een kind tot grootse dingen in staat is.*

*Daarom zijn al onze elektronische, educatieve producten speciaal ontworpen om het denkvermogen van kinderen te ontwikkelen en hen zo veel mogelijk te leren. Of het nu om vormen, kleuren, letters of cijfers gaat, alle **VTech**[®] producten maken gebruik van een geavanceerde technologie en een schat aan ervaring om kinderen aan te moedigen zo veel mogelijk uit zichzelf te halen.*

*Als het gaat om leerzame, interactieve producten die vermaken en ontwikkelen, zien wij van **VTech**[®] het beste in uw kind.*

*Kijk voor meer **VTech**[®] producten op www.vtechnl.com*

INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van het **2-in-1 Mobiel** van **VTech**[®]. Wij van **VTech**[®] doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /e-mail: klantenservice@vtech.com


Met het **VTech**[®] **2-in-1 Mobiel** heeft uw kleintje altijd en overal spelen en leerplezier! De drie pluche diertjes bungelen vrolijk aan het kapje dat eenvoudig aan de kinderwagen bevestigd kan worden. Verwijder het kapje en verander het speelgoed in een leuke rammelaar! Kinderen ontdekken samen met de dierenvriendjes kleuren, natuurgeluiden en muziek!

Aan/Uit-
speelstandschakelaar

Knipperende
muziek-toets

Kapje

Pluche
dierenvriendjes



INHOUD VAN DE DOOS

- Eén VTech® 2-in-1 Mobiel
- Drie pluche dierenvriendjes
- Eén kapje
- Eén handleiding

WAARSCHUWING:


Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, verpakkingsslotjes enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

Verwijderen demo-label:

Wanneer het product uit de verpakking wordt gehaald, dient u het demo-label te verwijderen om normaal te kunnen spelen.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de achterkant van het speelgoed. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Plaats 2 nieuwe 'AAA' (AM-4/LR03) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
4. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
5. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.



Attentie

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Gebruik bij voorkeur geen oplaadbare batterijen omdat die meestal minder vermogen leveren en daardoor storingen kunnen veroorzaken
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk!
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen!
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi uw batterijen niet weg met het huisvuil, maar verzamel ze in de daarvoor bestemde klein chemisch huisvuil containers.
- Sluit nooit meer soorten voedingsapparaten aan dan wordt aanbevolen.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De zwarte balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:


www.stibat.nl

MONTAGE INSTRUCTIES

Montage door een volwassene vereist. Laat kinderen niet met losse onderdelen spelen. Zorg ervoor dat de onderdelen goed bevestigd zijn om eventuele verwondingen te voorkomen.


Mobiel

1. Haal het bevestigingsbandje van een pluche dierenvriendje door een lus van het kapje heen en maak het vast met het klittenband.



2. Herhaal stap 1 voor de overige dierenvriendjes.


3. Haal de bevestigingsband boven aan het kapje door de opening van het ouderslot en maak het vast met het klittenband.



4. Maak het kapje met het ouderslot vast aan de kinderwagen, een autostoeltje of aan een draagstoeltje. Zorg ervoor dat het goed bevestigd is.





5. Wanneer je het ouderslot vast maakt aan een kinderwagen, een autostoeltje of aan een draagstoeltje gebruik dan het extra klittenband voor de veiligheid van het kind. Haal het klittenband door de opening op het ouderslot zoals op de afbeelding is aangegeven en sluit deze. Zorg ervoor dat het goed bevestigd is.



Rammelaar


1. Haal het bevestigingsbandje van een pluche dierenvriendje door een opening van het ouderslot en maak het vast met het klittenband.
2. Herhaal stap 1 voor de overige dierenvriendjes.



FUNCTIES

1. Aan/Uit-speelstandschakelaar

Om het **2-in-1 Mobiel** AAN te zetten beweeg je de **Aan/Uit-speelstandschakelaar** naar de speelstand: 'Spelen' (☀️) of 'Muziek' (5 minuten 🎵5 of 10 minuten 🎵10). Om het **2-in-1 Mobiel** UIT te zetten beweeg je de Aan/Uit-speelstandschakelaar naar Uit (●).






2. Automatische uitschakeling

Als het **2-in-1 Mobiel** een aantal seconden niet geactiveerd wordt, schakelt het speelgoed automatisch uit. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op een toets te drukken.

ACTIVITEITEN

1. Verschuif de **Aan/Uit-speelstands**schakelaar om het speelgoed aan te zetten. Je hoort een gezongen liedje en vrolijke zinnnetjes of geluiden. Het lichtje knippert mee met het geluid.
2. Druk op de **knipperende muziektoets** in de speelstand **'Spelen'** om gezongen liedjes, verschillende melodietjes en geluiden te horen. Tijdens de **'Muziek'** speelstanden hoor je verschillende rustgevende melodietjes die gedurende de gekozen tijd blijven spelen. Het lichtje knippert mee met het geluid.
3. Activeer de bewegingssensor in de speelstand **'Spelen'** om verschillende melodietjes en geluiden te horen. Tijdens de **'Muziek'** speelstanden hoor je korte melodietjes en rustgevende natuurgeluiden. Het lichtje knippert mee met het geluid.



MELODIETJES

1. Polly Wolly Doodle
2. Row, Row, Row Your Boat
3. Klap eens in je handjes
4. Drie maal drie is negen
5. A-Tisket, A-Tasket

6. Rock a Bye Baby
7. Beautiful Dreamer
8. Au Claire De La Lune
9. Vader Jacob
10. Bicycle Built for Two
11. Cradle Song
12. Sleeping Beauty
13. Shenandoah
14. Fais Dodo
15. Alouette
16. Slaap kindje slaap
17. Magic Flute
18. To a Wild Rose
19. Berceuse

GEZONGEN LIEDJES

Liedje 1

Kom met me mee,
we gaan op reis.
Met de dieren ga je mee!

Liedje 2

Kom sluit je oogjes,
slaap nu maar zacht.
Warm in je bedje,
ik houd de wacht.

Liedje 3

Kleuren en dieren zijn overal.
Hoog daar in de lucht, vliegen ze blij.
Zie je de vlinder hij fladdert voorbij!

Liedje 4

De gele bij, vliegt graag op en neer
en het vlindertje, doet met hem mee.
Spelen met jou, dat doen ze graag.
Ga met ze mee, op avontuur!

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere hittebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als het **2-in-1 Mobiel** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.

Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtech.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtech.com

Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie over het product.





VTech Electronics Europe B.V.

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het garantieformulier (volgende pagina) samen met het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*

GARANTIEBEWIJS

Naam van het product: _____

Naam: _____

Straat en huisnummer: _____

Postcode en plaats: _____

Telefoonnummer: _____

E-mail adres: _____

Aankoopdatum: _____

*VTech Electronics Europe B.V.
Copernicusstraat 7
6003 DE Weert
Nederland*

Tel. Klantenservice (0031) (0)495-459123

E-mail: klantenservice@vtech.com

