

vtech[®]

Handleiding

Suzy & haar puppyvriendje





91-003364-004^(NL)

INLEIDING


Gefeliciteerd met uw aankoop van **Suzy & haar puppyvriendje** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Speel, zing en leer met **Suzy & haar puppyvriendje** van **VTech®**! Suzy is een schattige pop die dol is op haar lieve hondje. Druk op haar strikje of beweeg haar armen om met het hondje spelen. Ze kunnen met elkaar praten en zingen! Eerst zal het hondje alleen reageren met verschillende blafjes maar wanneer ze meer met Suzy heeft gespeeld, zal ze kunstjes leren en zelfs leren spreken! Speel met Suzy, haar puppyvriendje of met allebei! Leer tellen, emoties herkennen en luister naar verzorgingstips. De vrolijk gezongen liedjes, lieve reacties en het verzorgen van Suzy en het hondje prikkelt de fantasie en zorgt voor oneindig speelplezier! Kom, dan gaan we samen spelen!



- ① Hondenkoekje
- ② Drinkbeker
- ③ Haarborstel
- ④ Mond-sensor
- ⑤ Strik-toets
- ⑥ Arm-sensors
- ⑦ Aan/Uit-volumeschakelaar

- ⑧ Hoofd-toets
- ⑨ Knipperend strikje
- ⑩ Rug-toets
- ⑪ Aan/Uit-volumeschakelaar
- ⑫ Mond-sensor




INHOUD VAN DE DOOS

- Eén VTech® Little Love® Suzy
- Eén VTech® Little Love® puppyvriendje
- Eén drinkbeker
- Eén haarborstel
- Eén hondenkoekje
- Eén handleiding

WAARSCHUWING:


Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

Losmaken van de verpakkingsslotjes:



- ① Draai het verpakkingsslotje.
- ② Neem het verpakkingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.

Let op: Het plastic bandje in het haar van de pop is geen onderdeel van het speelgoed en dient voor de veiligheid van het kind te worden verwijderd.



STARTEN

Wanneer Suzy & haar puppyvriendje in de verpakking zitten, staan ze in een demo-stand. Neem de pop en het hondje uit de verpakking, schakel ze **UIT** en vervolgens weer **AAN** om de demo-stand te verlaten en normaal te kunnen spelen.

Puppyvriendje


Zorg dat Suzy en haar puppyvriendje regelmatig met elkaar spelen zodat het puppyvriendje nieuwe dingen kan leren. Wanneer je begint met spelen, zal het puppyvriendje alleen maar reageren met verschillende blafjes en kunstjes. Wanneer het puppyvriendje meer met Suzy heeft gespeeld, zal ze praten en meer uitgebreide reacties geven.

Let op: Haal de batterijen uit het puppyvriendje en wacht (meer dan) 5 minuten wanneer je haar wilt resetten en opnieuw wilt beginnen.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?


Suzy

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de achterkant van de pop. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Plaats 2 nieuwe 'AA' (LR6) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
4. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
5. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.



Puppyvriendje

1. Open het klittenband aan de onderkant van het puppyvriendje en zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Plaats 3 nieuwe 'AA' (LR6) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
4. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
5. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.



Attentie

- Gebruik bij voorkeur geen oplaadbare batterijen omdat die meestal minder vermogen leveren en daardoor storingen kunnen veroorzaken.
- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen.
- Gebruik nooit beschadigde batterijen.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.



Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:
www.stibat.nl

FUNCTIES

Suzy

1. Aan/Uit-volumeschakelaar ●/🔊

Om **Suzy** AAN te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar het lage volume of naar het hoge volume. Verschuif de Aan/Uit-volumeschakelaar naar '●' om het speelgoed UIT te zetten.




2. Arm-sensors

Beweeg de linkerarm, rechterarm of beide armen om de **arm-sensors** te activeren en het hondje kunstjes te laten doen en vrolijke reacties te horen.



3. Strik-toets

Druk op de **strik-toets** om lieve reacties te horen. Het lichtje knippert mee met het geluid. Ook zal het lichtje samen met het lichtje in het strikje van het hondje langzaam knipperen, wanneer Suzy en haar puppyvriendje klaar zijn om met elkaar te spelen.



4. Mond-sensor en drinkbeker

Wanneer je Suzy laat drinken uit de **drinkbeker**, zal de **mond-sensor** ingedrukt worden en hoor je een grappige reactie.



5. Haarborstel

Suzy vindt het fijn wanneer je haar haren borstelt. Gebruik de **haarborstel** en zorg ervoor dat Suzy's haren er weer netjes uitzien.



Puppyvriendje


1. Aan/Uit-volumeschakelaar ●/🔊

Om het **Puppyvriendje** AAN te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar het lage volume of naar het hoge volume. Verschuif de Aan/Uit-volumeschakelaar naar '●' om het speelgoed UIT te zetten.




2. Hoofd-toets

Druk op de **hoofd-toets** om grappige geluiden te horen en kennis te maken met de emoties van het puppyvriendje.



3. Rug-toets

Druk op de **rug-toets** om het puppyvriendje te zien dansen en luister naar de vrolijke liedjes.



4. Mond-sensor en hondenkoekje

Wanneer je het **hondenkoekje** in de mond van het puppyvriendje plaatst om haar te laten eten, zal de **mond-sensor** ingedrukt worden en hoor je een grappige reactie.



5. Knipperend strikje

Het lichtje in het strikje knippert mee met het geluid. Ook zal het lichtje samen met het lichtje in de **strik-toets** van Suzy langzaam knipperen, wanneer het puppyvriendje en Suzy klaar zijn om met elkaar te spelen.



6. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelen **Suzy & haar puppyvriendje** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Suzy kan weer geactiveerd worden door op de strik-toets te drukken en het puppyvriendje kan weer geactiveerd worden door op de hoofd- of rug-toets te drukken.

Let op: Wanneer het speelgoed binnen korte tijd uitschakelt of abnormale reacties geeft, raden wij aan de batterijen te vervangen.

INSTRUCTIES VOOR INTERACTIE TUSSEN SUZY & HAAR PUPPYVRIENDJE

STAP 1

Zorg dat de afstand tussen Suzy en het puppyvriendje niet meer is dan 3 meter.



STAP 2

Zet Suzy en het puppyvriendje beide AAN. De lampjes in de strik-toets en het knipperende strikje zullen beide langzaam knipperen wanneer Suzy en haar puppyvriendje klaar zijn om met elkaar te spelen.



STAP 3

Druk op de strik-toets van Suzy of de hoofd- of rug-toets van het puppyvriendje om te beginnen met spelen.

Let op:

Wanneer **Suzy & haar puppyvriendje** zich na enige tijd automatisch uitschakelen, druk je op de strik-toets bij Suzy en één van de toetsen op het puppyvriendje om het interactief spelen opnieuw te starten.

ACTIVITEITEN

Interactie tussen Suzy & haar puppyvriendje

1. Kunstjes leren

Suzy leert haar puppyvriendje graag kunstjes. Beweeg één of beide armen van Suzy om het puppyvriendje kunstjes te leren.



2. Samen zingen

Tijd voor muziek! Druk op de **strik-toets** en luister naar vrolijk gezongen liedjes. Wanneer Suzy nog niet veel met haar puppyvriendje heeft gespeeld, zal het hondje alleen blaffen op de melodie. Wanneer ze meer heeft geleerd, zullen Suzy en haar puppyvriendje om de beurt zingen. Het puppyvriendje is dol op dansen en zingen! Druk op de **rug-toets** van het hondje om haar te zien dansen en zingen. Ook hier geldt dat het puppyvriendje eerst alleen zal blaffen en pas later ook zelf kan zingen.



3. Laten we tellen

Tellen is leuk! Druk op de **strik-toets** van Suzy om samen met haar puppyvriendje te leren tellen.



4. Emoties

Suzy herkent de emoties van haar puppyvriendje door te luisteren naar haar blafjes of gesproken zinnnetjes.



5. Gesprekken voeren

Suzy en haar puppyvriendje vinden het fijn om met elkaar te praten. Eerst zal de puppy alleen maar reageren met blafjes, maar later zal ze ook leren praten en kunnen de twee leuke gesprekken voeren. Druk op de **strik-toets** of op de **hoofd-toets** om schattige gesprekken te horen.



Spelen met Suzy

1. Verzorgingstips

Suzy zal je tips geven over hoe je voor het puppyvriendje kunt zorgen. Druk op de **strik-toets** om verschillende verzorgingstips te horen.

2. Zorg voor Suzy

Laat Suzy drinken uit de drinkbeker wanneer ze dorst heeft of borstel haar haren.

Spelen met het puppyvriendje

1. Zingen en dansen


Druk op de **rug-toets** om het puppyvriendje te zien dansen en zingen.

2. Word vriendjes

Druk op de **hoofd-toets** van het puppyvriendje om te zien of jij de emoties van het hondje kunt herkennen en word haar beste vriendje!

3. Zorg voor het puppyvriendje

Geef het puppyvriendje een hondenkoekje wanneer ze honger heeft.



ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als **Suzy of haar puppyvriendje** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.

Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech**[®] uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

CONFORMITEITSVERKLARING

Wij, VTech Electronics Europe BV, verklaren hierbij dat deze radioapparatuur, type 1975, in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. Een kopie van de volledige conformiteitsverklaring kan verkregen worden via de website: www.vtech.com/re-directive

Fabrikant: VTech Electronics Europe BV

Adres fabrikant: PO Box 10042, 6000 GA Weert, The Netherlands

Radio Frequentie Band : 2405MHz – 2473MHz

Maximaal RF vermogen Suzy: -8.81dBm

Maximaal RF vermogen Puppyvriendje: -8.14dBm

Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie over het product.





VTech Electronics Europe B.V.

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het garantieformulier (volgende pagina) samen met het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*



GARANTIEBEWIJS

Naam van het product: Little Love® - Suzy & haar puppyvriendje

Art.-Nr. # 80-197523

Naam: _____

Straat en huisnummer: _____

Postcode en plaats: _____

Telefoonnummer: _____

E-mail adres: _____

Aankoopdatum: _____

*VTech Electronics Europe B.V.
Copernicusstraat 7
6003 DE Weert
Nederland*

Tel. klantenservice (0031) (0)495-459123

E-mail: klantenservice@vtechnl.com



**Bezoek onze website voor meer
informatie over onze producten:**

vtechnl.com



TM & © 2017 VTech Holdings Limited.
Alle rechten voorbehouden.
Printed in China.
91-003364-004 (NL)