

vtech[®]
Baby

HANDLEIDING

Mijn Knuffeldoekje



© 2012 VTech
Printed in China
91-002690-004 [®]

Beste ouders,

Wij van VTech[®] weten dat een kind tot grootse dingen in staat is.


Daarom zijn al onze elektronische, educatieve producten speciaal ontworpen om het denkvermogen van kinderen te ontwikkelen en hen zo veel mogelijk te leren. Of het nu om vormen, kleuren, letters of cijfers gaat, alle VTech[®] producten maken gebruik van een geavanceerde technologie en een schat aan ervaring om kinderen aan te moedigen zo veel mogelijk uit zichzelf te halen. Als het gaat om leerzame, interactieve producten die vermaken en ontwikkelen, zien wij van VTech[®] het beste in uw kind.

Kijk voor meer VTech[®] producten op www.vtechnl.com

INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van **Mijn Knuffeldoekje** van **VTech**[®]. Wij van **VTech**[®] doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtech.com

Mijn Knuffeldoekje van **VTech**[®] is een zachte en lieve knuffelbeer die kleintjes laat kennismaken met vrolijke melodietjes, zinnnetjes en geluiden. Het doekje is gemaakt van zacht materiaal met verschillende texturen om lekker mee te knuffelen. Kleintjes horen lieve zinnnetjes, geluiden en gezongen liedjes om heerlijk mee weg te dromen. Wanneer kleintjes met het doekje bewegen horen ze verschillende reacties. Knuffel en luister naar de rustgevende muziek!



INHOUD VAN DE DOOS


- Eén VTech® Mijn Knuffeldoekje
- Eén handleiding

WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, verpakkingsslotjes enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de binnenkant van het hoofd van de beer. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Plaats 2 nieuwe 'AAA' (AM-4/LR03) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
4. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
5. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.



Attentie

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen.
- Gebruik nooit beschadigde batterijen.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.

- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.




Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:

www.stibat.nl


MONTAGE INSTRUCTIES


Neem het bevestigingsbandje aan de onderkant van het berenhoofd en haal deze door de openingen van het doekje. Maak het bevestigingsbandje vast. Het hoofd van de beer is alleen wasbaar op de oppervlakte, het doekje is wasmachinebestendig.



FUNCTIES

1. Aan/Uit-schakelaar

Om **Mijn Knuffeldoekje** AAN te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-schakelaar** naar (). Om het speelgoed UIT te zetten, verschuif je de Aan/Uit-schakelaar naar (). De Aan/Uit-schakelaar bevindt zich in het hoofd van de beer.




2. Automatische uitschakeling

Als **Mijn Knuffeldoekje** enige tijd niet geactiveerd wordt, schakelt het speelgoed automatisch uit. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op een toets te drukken.


Let op: **Mijn Knuffeldoekje** kan niet geactiveerd worden door het doekje te bewegen.

ACTIVITEITEN

1. Verschuif de **Aan/Uit-schakelaar** om het speelgoed aan te zetten. Je hoort een gezongen liedje en een vrolijk zinnetje. Het lichtje knippert mee met het geluid.



2. Druk op de **muziek-toets** om verschillende gezongen liedjes, melodietjes en geluiden te horen. Het lichtje knippert mee met het geluid.



3. Activeer de **bewegingssensor** om verschillende gezongen liedjes te horen. Het lichtje knippert mee met het geluid.



MELODIETJES

1. A-Tisket A-Tasket
2. Boer wat zeg je van mijn kippen
3. Rock-a-bye Baby
4. Toyland
5. Maneschijn
6. Row, Row, Row Your Boat
7. Oh, Dear What Can the Matter Be?
8. Ik zag twee beren
9. Home Sweet Home
10. Beautiful Dreamer
11. London Bridge
12. Bicycle Built For Two
13. Little Boy Blue
14. Where has My Little Dog Gone?
15. Sleeping Beauty Waltz
16. Jack Be Nimble
17. Air (Bach)
18. Three Little Kittens
19. Minuet
20. Piano Concerto A 3rd Movement
21. Au Clair de la Lune
22. Humpty Dumpty
23. Morning (Peer Gynt Suite, Grieg)
24. Prelude in A (Chopin)
25. Teddy Bear's Picnic

GEZONGEN LIEDJES

Liedje 1

Twinkel, twinkel kleine ster.
O wat schijn jij toch heel ver...

Liedje 2

Knuffel mij, jij bent zo lief.
Ik ben dol op knuffelen.

Liedje 3

Ik ken een boer die heeft een hond
en Bingo is zijn naam...

Liedje 4

Schaapje schaapje heb je witte wol?
Ja baas, ja baas, drie zakken vol.

Liedje 5

Pak me vast,
geef me een knuffel.
Ik ben blij,
met een vriendje zoals jij.

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere hittebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als **Mijn Knuffeldoekje** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.

Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtech.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech**[®] uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtech.com

Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie over het product.

**KLASSE 1
LED PRODUCT**



VTech Electronics Europe B.V.

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het garantieformulier (volgende pagina) samen met het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*

GARANTIEBEWIJS

Naam van het product: _____

Naam: _____

Straat en huisnummer: _____

Postcode en plaats: _____

Telefoonnummer: _____

E-mail adres: _____

Aankoopdatum: _____

*VTech Electronics Europe B.V.
Copernicusstraat 7
6003 DE Weert
Nederland*

Tel. klantenservice (0031) (0)495-459123

E-mail: klantenservice@vtech.com

