

vtech[®]
Baby

HANDLEIDING

Spiegel Speelpaneel



© 2016 VTech
Alle rechten voorbehouden
Printed in China

91-003307-003 ^{NL}

Beste ouders,

Wij van VTech® weten dat een kind tot grootse dingen in staat is.


Daarom zijn al onze elektronische, educatieve producten speciaal ontworpen om het denkvermogen van kinderen te ontwikkelen en hen zo veel mogelijk te leren. Of het nu om vormen, kleuren, letters of cijfers gaat, alle VTech® producten maken gebruik van een geavanceerde technologie en een schat aan ervaring om kinderen aan te moedigen zo veel mogelijk uit zichzelf te halen. Als het gaat om leerzame, interactieve producten die vermaken en ontwikkelen, zien wij van VTech® het beste in uw kind.

Kijk voor meer VTech® producten op www.vtechnl.com

INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van het **Spiegel Speelpaneel** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495- 459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Met het **Spiegel Speelpaneel** van **VTech®** kunnen kleintjes verstoppertje spelen met de dieren uit de jungle! Druk op de knipperende ster-toets en zie de aap en de leeuw op magische wijze verschijnen in de spiegel! Luister naar de grappige geluiden, vrolijke zinnnetjes en gezongen liedjes door de vlinder te bewegen of aan de ster te trekken. Kleintjes kunnen op de vloer of in een box of kinderbedje met het paneel spelen. Kiekeboe! Ik zie je!




INHOUD VAN DE DOOS

- Eén VTech® Spiegel Speelpaneel
- Twee bevestigingsstrips
- Eén handleiding

WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, verpakkingsslotjes enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.


Losmaken van de verpakkingsslotjes:



- ① Draai de verpakkingsslotjes.
- ② Neem de verpakkingsslotjes uit de houder en gooi ze weg bij het afval.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de achterkant van het speelgoed. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Plaats 3 nieuwe 'AA' (LR6) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
4. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
5. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.



Attentie

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen.
- Gebruik nooit beschadigde batterijen.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen en verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoorde manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:

www.stibat.nl



VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Voor de veiligheid van uw kind raden wij aan de onderstaande instructies op te volgen:

- Voor de veiligheid van uw kind dient dit product gemonteerd te worden door een volwassene.
- Bevestig altijd volgens de instructies de bijgeleverde bevestigingsstrips goed aan het kinderbedje of box.
- Controleer de bevestiging regelmatig. Bevestig het paneel alleen aan een kinderbedje of box met een stevige reling en spijlen. Bevestig het paneel niet aan boxen of kinderbedjes met een gaaswand.
- Bevestig geen extra koordjes of strips aan een box of kinderbedje.
- Wees er zeker van dat de bevestigingsstrips buiten het bereik van kinderen zijn wanneer deze geplaatst zijn in een box of kinderbedje.
- Verwijder de bevestigingsstrips en zorg ervoor dat de strips buiten het bereik van kinderen blijven wanneer het paneel van de box of het kinderbedje wordt losgemaakt.

MONTAGE INSTRUCTIES

1. Plaats het speelgoed tegen de bovenste reling van de box of het kinderbedje en haal de bevestigingsstrips over de rand. U kunt de hoogte waarop het speelpaneel hangt, verstellen door de voor u meest geschikte opening van de bevestigingsstrips te kiezen.
2. Knoop het touwtje stevig vast aan een spijl. Trek voorzichtig aan het speelpaneel om zeker te zijn dat het speelgoed goed vastzit. Controleer regelmatig of de bevestigingsstrips en het touwtje goed vastzitten.



FUNCTIES

1. Aan/Uit-volumeschakelaar

Om het **Spiegel Speelpaneel** AAN te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar het lage volume (🔊) of naar het hoge volume (🔊). Verschuif de Aan/Uit-volumeschakelaar naar (●) om het speelgoed UIT te zetten.





2. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt het **Spiegel Speelpaneel** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op de knipperende ster-toets te drukken, de vlinder te bewegen of aan de ster te trekken.

Let op: Wanneer het speelgoed tijdens het spelen uitschakelt, raden wij aan om de batterijen te vervangen.

ACTIVITEITEN

1. Verschuif de **Aan/Uit-volumeschakelaar** om het speelgoed aan te zetten. Je hoort een gezongen liedje, een vrolijk zinnetje en een kort melodietje. De lichtjes knipperen mee met het geluid.
2. Druk op de **knipperende ster-toets** of plaats de **ster** over deze toets om gezongen liedjes, vrolijke zinnetjes, grappige geluiden en korte melodietjes te horen terwijl je een kiekeboe-spelletje speelt met de dieren in de spiegel. Druk kort na elkaar een aantal keer op de knipperende ster-toets om grappige geluiden of een gezongen liedje te horen. De lichtjes knipperen mee met het geluid.
3. Trek aan de **ster** om gezongen liedjes, vrolijke zinnetjes, grappige geluiden en melodietjes te horen. Trek kort na elkaar een aantal keer aan de ster om een kort melodietje te horen. De lichtjes knipperen mee met het geluid.
4. Beweeg de **vlinder** heen en weer om een vrolijk zinnetje, korte melodietjes en grappige geluiden te horen. Beweeg de vlinder tijdens een melodietje om grappige geluiden aan het melodietje toe te voegen. De lichtjes knipperen mee met het geluid.



MELODIETJES

1. Vader Jacob
2. Er zat een aapje op een stokje
3. Ik zag twee beren
4. In een groen, groen knollenland
5. Animal Fair
6. In de maneschijn
7. Klein, klein kleutertje
8. My Bonnie Lies Over the Ocean
9. Mulberry Bush
10. Twinkel, twinkel kleine ster

GEZONGEN LIEDJES

Liedje 1

Kijk in de spiegel, wat zie je daar?
Wat zie je daar? Wat zie je daar?
Kijk in de spiegel, wat zie je daar?
Ik zie mijn vriendjes!

Liedje 2

Zoek en ontdek én maak plezier!
Kom spelen en zoek ieder dier.

Liedje 3

Twinkel, twinkel kleine ster.
O, wat schijn jij toch heel ver.
Het aapje slingert hoog en laag.
De leeuw is sterk en brult heel graag.
Twinkel, twinkel kleine ster.
O, wat schijn jij toch heel ver.

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als het **Spiegel Speelpaneel** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw. Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech**[®] uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie over het product.



Montage door een volwassene vereist.



VTech Electronics Europe B.V.

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het garantieformulier (volgende pagina) samen met het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*



GARANTIEBEWIJS

Naam van het product: Spiegel Speelpaneel

Art.-Nr. :# 80-502623

Naam: _____

Straat en huisnummer: _____

Postcode en plaats: _____

Telefoonnummer: _____

E-mail adres: _____

Aankoopdatum: _____

*VTech Electronics Europe B.V.
Copernicusstraat 7
6003 DE Weert
Nederland*

Tel. klantenservice (0031) (0)495-459123

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

