


vtech[®]
Baby

HANDLEIDING

Suzie Schildpad Stoel



© 2009 VTech
Printed in China

91-002402-005-000 

Beste ouders,

Wij van VTech® weten dat een kind tot grootse dingen in staat is.


Daarom zijn al onze elektronische, educatieve producten speciaal ontworpen om het denkvermogen van kinderen te ontwikkelen en hen zoveel mogelijk te leren. Of het nu om vormen, kleuren, letters of cijfers gaat, alle VTech® producten maken gebruik van een geavanceerde technologie en een schat aan ervaring om kinderen aan te moedigen zoveel mogelijk uit zichzelf te halen. Als het gaat om leerzame, interactieve producten die vermaken en ontwikkelen, zien wij van VTech® het beste in uw kind.

Kijk voor meer VTech® producten op www.vtechnl.com

INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Suzie Schildpad Stoel** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtech.com

Hoe vaker kinderen stuiten met de **Suzie Schildpad Stoel**, hoe meer ze zullen leren. Door het stuiten leren ze spelenderwijs dat bewegen leuk is. Vrolijke zinnnetjes leren kleuren, vormen en meer. Het stuiten draagt bij aan de ontwikkeling van de motorische vaardigheden en het evenwicht, terwijl het bewegen van de kralen en het drukken op de toetsen de ontwikkeling van de oog-handcoördinatie bevordert. Laten we stuiten, spelen en leren!




INHOUD VAN DE DOOS

- Eén VTech® Suzie Schildpad Stoel
- Eén handleiding



Eén activiteitenpaneel



Eén zitvlak



Eén stevig basisonderdeel




Eén stevig tussenstuk

WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, touw enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed **UIT**.
2. Open het batterijklepje van het activiteitenpaneel. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Plaats 2 nieuwe 'AA' (AM-3/LR6) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
4. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
5. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.



ATTENTIE

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk!
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen!
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.

- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi uw batterijen niet weg met het huisvuil, maar verzamel ze in de daarvoor bestemde klein chemisch huisvuil containers.
- Sluit nooit meer soorten voedingsapparaten aan dan wordt aanbevolen.

Milieu


Batterijen bevatten stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Gooi batterijen niet weg met het normale huisafval, maar lever deze in bij een officieel aangewezen inzamelpunt. Help het milieu door de batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.




MONTAGE INSTRUCTIES

Montage door een volwassene vereist. Laat kinderen niet met losse onderdelen spelen. Zorg ervoor dat het zitvlak, het activiteitenpaneel, het tussenstuk en het basisonderdeel goed bevestigd zijn om eventuele verwondingen te voorkomen.


1. Bevestig het tussenstuk aan de onderkant van het zitvlak. Bij het plaatsen hoort u een luide klik waardoor u weet dat de onderdelen veilig aan elkaar zijn bevestigd.



2. Bevestig de onderkant van het tussenstuk aan het basisonderdeel. Bij het plaatsen hoort u een luide klik waardoor u weet dat de onderdelen veilig aan elkaar zijn bevestigd.



3. Bevestig het activiteitenpaneel in de daarvoor bestemde opening van het zitvlak. Bij het plaatsen hoort u een luide klik waardoor u weet dat de onderdelen veilig aan elkaar zijn bevestigd.




Wanneer de **Suzie Schildpad Stoel** gemonteerd is, kan deze niet meer gedemonteerd worden.

Let op: Het maximale draaggewicht voor dit product is 25 kg. Het is niet aan te bevelen dit speelgoed te laten gebruiken door kinderen ouder dan 36 maanden.

FUNCTIES

1. Aan/Uit-Speelstandschakelaar

Om de **Suzie Schildpad Stoel** AAN te zetten beweeg je de **Aan/Uit-Speelstandschakelaar** naar **Leren** (📖) of naar **Muziek** (🎵). Om de Suzie Schildpad Stoel UIT te zetten beweeg je de Aan/Uit-Speelstandschakelaar naar (●).




2. Automatische uitschakeling


Als de **Suzie Schildpad Stoel** een aantal seconden niet geactiveerd wordt, schakelt het product automatisch uit. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op één van de toetsen te drukken.

ACTIVITEITEN


1. Verschuif de **Aan/Uit-Speelstand-schakelaar** om het speelgoed aan te zetten. Je hoort grappige geluidjes, een vrolijk gezongen liedje en een grappig zinnetje. De lichtjes knipperen mee met het geluid.




2. Druk op de **knipperende kleurtoetsen** om grappige geluidjes, melodietjes en zinnetjes te horen. Druk, tijdens de speelstand **Leren**, op de knipperende kleurtoetsen om kennis te maken met vormen en kleuren. Druk, tijdens de speelstand **Muziek**, op deze toetsen om grappige geluidjes en verschillende melodietjes te horen. Druk, tijdens een melodietje, nogmaals op de knipperende kleurtoetsen om grappige geluiden te horen. De lichtjes knipperen mee met het geluid.



3. Draai de **beweegbare kralen** om grappige geluidjes, melodietjes en zinnetjes te horen. Draai de kralen, tijdens de speelstand **Leren**, om kennis te maken met kleuren. Tijdens de speelstand **Muziek** hoor je grappige geluiden en korte melodietjes. De lichtjes knipperen mee met het geluid.



4. Stuiiter op het **zitvlak** om spelletjes en muziek te activeren. Stuiiter, tijdens de speelstand **Leren**, om een spelletje te spelen. Stuiiter om de goede gekleurde vorm te vinden. Tijdens de speelstand **Muziek** hoor je melodietjes en gezongen liedjes. Als er een melodietje speelt zal het stuiiteren, tijdens het melodietje, voor extra grappige geluidjes zorgen. De lichtjes knipperen mee met het geluid.



MELODIETJES

1. Het regent, het regent
2. Bingo
3. Pop! Goes the Weasel
4. 1, 2, 3, 4, hoedje van papier
5. The Entertainer
6. Ik zag twee beren broodjes smeren
7. We maken een kringetje

GEZONGEN LIEDJES

Gezongen liedje

Als je blij bent en je weet het stuiter mee.

Dan leer je kleuren, vormen, cijfers en nog meer.

Als je blij bent en je weet het stuiter mee op het melodietje.

Als je blij bent en je weet het stuiter mee.

Gezongen liedje

Stuiter, stuiter de hele dag.

Vrolijk stuiteren met een lach!

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere hittebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen

LET OP:

Als de **Suzie Schildpad Stoel** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.

Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtech.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech**[®] uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtech.com

Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie over het product.



VTech Electronics Europe B.V.

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het garantieformulier (volgende pagina) samen met het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:

- 1. De kwaliteit van het materiaal en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*



GARANTIEBEWIJS

Naam van het product: _____

Naam: _____

Straat en huisnummer: _____

Postcode en plaats: _____

Telefoonnummer: _____

Aankoopdatum: _____

*VTech Electronics Europe B.V.
Copernicusstraat 7
6003 DE Weert
Nederland*

Tel. Klantenservice (0031) (0)495-459123

E-mail: klantenservice@vtech.com

