

vtech[®]
Baby

HANDLEIDING

Tel & Leer Stofzuiger



© 2011 VTech
Printed in China
91-002591-005 (荷)

Beste ouders,

*Wij van **VTech**[®] weten dat een kind tot grootse dingen in staat is.*


*Daarom zijn al onze elektronische, educatieve producten speciaal ontworpen om het denkvermogen van kinderen te ontwikkelen en hen zo veel mogelijk te leren. Of het nu om vormen, kleuren, letters of cijfers gaat, alle **VTech**[®] producten maken gebruik van een geavanceerde technologie en een schat aan ervaring om kinderen aan te moedigen zo veel mogelijk uit zichzelf te halen. Als het gaat om leerzame, interactieve producten die vermaken en ontwikkelen, zien wij van **VTech**[®] het beste in uw kind.*

*Kijk voor meer **VTech**[®] producten op **www.vtechnl.com***

INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Tel & Leer Stofzuiger** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtech.com

Met de **Tel & Leer Stofzuiger** kunnen kleintjes op een interactieve manier kennismaken met opruimen en tellen! Deze kleine stofzuiger rolt makkelijk over de vloer om de blokjes die op de grond liggen op te zuigen. Wanneer de blokjes worden opgezogen, rollen ze de stofzuiger in en hoor je grappige geluiden. Laten we samen de blokjes opzuigen!



INHOUD VAN DE DOOS


- Eén VTech® Tel & Leer Stofzuiger
- Eén handvat en 3 blokjes
- Eén handleiding

WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, verpakkingsslotjes enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de achterkant van het speelgoed. Gebruik hiervoor een schroevendraaier of een muntstuk.
3. Plaats 2 nieuwe 'AA' (AM-3/LR6) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
4. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
5. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.



Attentie

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Gebruik bij voorkeur geen oplaadbare batterijen omdat die meestal minder vermogen leveren en daardoor storingen kunnen veroorzaken.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.

- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk!
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen!
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi uw batterijen niet weg met het huisvuil, maar verzamel ze in de daarvoor bestemde klein chemisch huisvuil containers.
- Sluit nooit meer soorten voedingsapparaten aan dan wordt aanbevolen.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De zwarte balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoorde manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:

www.stibat.nl

MONTAGE INSTRUCTIES

Montage door een volwassene vereist. Laat kinderen niet met losse onderdelen spelen. Zorg ervoor dat de onderdelen goed bevestigd zijn om eventuele verwondingen te voorkomen.


Om de onderdelen aan elkaar te bevestigen, schuif je het handvat in de opening aan de bovenkant van de stofzuiger. Bij het plaatsen van het handvat hoor je een klik zodat je weet dat de onderdelen veilig aan elkaar bevestigd zijn. Wanneer het handvat is bevestigd, kan deze niet meer worden verwijderd.



FUNCTIES

1. Aan/Uit-volumeschakelaar

Om de **Tel & Leer Stofzuiger** AAN te zetten beweeg je de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar het lage () of naar het hoge () volume. Om het speelgoed UIT te zetten beweeg je de Aan/Uit-volumeschakelaar naar ().



2. Speelstand-schakelaar

Na het aanzetten van het speelgoed, draai je de Speelstand-schakelaar naar Leren (📖) of naar Muziek (🎵).



3. Automatische uitschakeling

Als de **Tel & Leer Stofzuiger** een aantal seconden niet geactiveerd wordt, schakelt het speelgoed automatisch uit. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op een toets te drukken of door de stofzuiger te bewegen.

ACTIVITEITEN


1. Zet het speelgoed **AAN** in de speelstand **Leren** of **Muziek**. Je hoort grappige geluiden, een gezongen liedje en een vrolijk zinnetje. Het lichtje knippert mee met het geluid.



2. Druk, tijdens de speelstand **Leren**, op de cijfer-toetsen om cijfers te leren en om een vraag te horen over het opzuigen van de blokjes. Druk, tijdens de speelstand **Muziek**, op de cijfer-toetsen om melodietjes te horen. Het lichtje knippert mee met het geluid.



3. Druk op de **puppy-toets** om grappige geluiden en liedjes in de speelstand **Leren** te horen en om meer melodietjes te horen in de speelstand **Muziek**. Het lichtje knippert mee met het geluid.



4. Ruim de blokjes op door de stofzuiger er over heen te rollen. Je hoort grappige geluiden wanneer de blokjes worden opgezogen. Het lichtje knippert mee met het geluid.



5. Open, na het opzuigen van de blokjes, de deksel om de blokjes uit de stofzuiger te pakken. Hoor tijdens de speelstand **Leren** grappige geluiden en tijdens de speelstand **Muziek** grappige geluiden en korte melodietjes.



MELODIETJES

1. Polly Wolly Doodle
2. Hot Cross Buns
3. Three Blind Mice
4. Hoedje van papier
5. Witte zwanen zwarte zwanen
6. Klein klein kleutertje

GEZONGEN LIEDJES

Liedje 1

Zie je de blokjes daar,
Pak ze, pak ze.
Hop, hop, hop,
Zuig ze allemaal op!

Liedje 2

A B C D E F G,
We gaan stofzuigen, doe je mee?
Blokjes hier en blokjes daar,
1 2 3 en opzuigen maar!
A B C D E F G,
Alles is schoon, hupsakee!

Liedje 3

Zie jij ook wat ik hier zie?
Pak de blokjes, 1, 2, 3!

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere hittebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als de **Tel & Leer Stofzuiger** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.

Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtech.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech**[®] uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /
E-mail: klantenservice@vtech.com

Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie over het product.





VTech Electronics Europe B.V.

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het garantieformulier (volgende pagina) samen met het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*

GARANTIEBEWIJS

Naam van het product: _____

Naam: _____

Straat en huisnummer: _____

Postcode en plaats: _____

Telefoonnummer: _____

E-mail adres: _____

Aankoopdatum: _____

*VTech Electronics Europe B.V.
Copernicusstraat 7
6003 DE Weert
Nederland*

Tel. Klantenservice (0031) (0)495-459123

E-mail: klantenservice@vtech.com

