


**vtech**<sup>®</sup>  
Baby

HANDLEIDING

# Zeevriendjes Draaitol



© 2010 VTech  
Printed in China  
91-002436-000-000 

*Beste ouders,*

*Wij van VTech® weten dat een kind tot grootse dingen in staat is.*

*Daarom zijn al onze elektronische, educatieve producten speciaal ontworpen om het denkvermogen van kinderen te ontwikkelen en hen zoveel mogelijk te leren. Of het nu om vormen, kleuren, letters of cijfers gaat, alle VTech® producten maken gebruik van een geavanceerde technologie en een schat aan ervaring om kinderen aan te moedigen zoveel mogelijk uit zichzelf te halen. Als het gaat om leerzame, interactieve producten die vermaken en ontwikkelen, zien wij van VTech® het beste in uw kind.*

*Kijk voor meer VTech® producten op [www.vtech.nl.com](http://www.vtech.nl.com)*

# INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Zeevriendjes Draaitol** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtech.com

Laten we onze vriendjes uit de zee ontmoeten! Speel met de **Zeevriendjes Draaitol** van **VTech®** om dieren, kleuren en cijfers te leren. Druk op de interactieve drukknop om de tol rond te laten draaien en druk op de toetsen en de zeevriendjes om grappige zinnnetjes, geluiden en melodietjes te horen. Ga je mee, op avontuur in de zee?

Interactieve drukknop

4 zeevriendjes

Kraaltjes



Aan/Uit-speelstandschaakelaar

3 knipperende  
kleurtoetsen


# INHOUD VAN DE DOOS

- Eén VTech® Zeevriendjes Draaitol
- Eén handleiding

**WAARSCHUWING:** Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, touw enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

## HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de onderkant van het speelgoed. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Plaats 2 nieuwe 'AA' (AM-3/LR6) batterijen volgens de afbeelding in het batterijvak.
4. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
5. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.



### Attentie

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Gebruik bij voorkeur geen oplaadbare batterijen omdat die meestal minder vermogen leveren en daardoor storingen kunnen veroorzaken.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.

- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk!
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen!
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi uw batterijen niet weg met het huisvuil, maar verzamel ze in de daarvoor bestemde klein chemisch huisvuil containers.
- Sluit nooit meer soorten voedingsapparaten aan dan wordt aanbevolen.

## **Milieu**

Help het milieu door uw product op een verantwoorde manier weg te gooien. Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt. Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

Kijk voor meer informatie op:


[www.stibat.nl](http://www.stibat.nl)



# FUNCTIES

## 1. Aan/Uit-speelstandschakelaar

Verschuif de **Aan/Uit-speelstandschakelaar** naar de speelstand **Leren** (📖) of naar de speelstand **Muziek** (🎵) om de **Zeevriendjes Draaitol** AAN te zetten. Verschuif de Aan/Uit-speelstandschakelaar naar ( **Uit** ) om het speelgoed UIT te zetten.




## 2. Automatische uitschakeling


Als de **Zeevriendjes Draaitol** een aantal seconden niet geactiveerd wordt, schakelt het product na enige tijd automatisch uit. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op een toets te drukken.

# ACTIVITEITEN

1. Verschuif de **Aan/Uit-speelstandschakelaar** naar de speelstand **Leren** of **Muziek** om het speelgoed aan te zetten. Je hoort een vrolijk gezongen liedje en grappige zinnestjes. De lichtjes knipperen mee met het geluid.




2. Druk op de **interactieve drukknop** tijdens de speelstand **Leren** om de tol te laten draaien en grappige zinnetje, geluidjes en een gezongen liedje te horen. Tijdens de speelstand **Muziek** hoor je een grappig geluidje of melodietje. Blijf op de interactieve drukknop drukken tijdens een melodietje om het tempo te versnellen en druk op de zeevriendjes en kleurtoetsen om grappige geluidjes tijdens het melodietje te horen. De lichtjes knipperen mee met het geluid.



3. Druk op de **zeevriendjes** tijdens de speelstand **Leren** om hun geluid en kleur te leren en een kort melodietje te horen. Tijdens de speelstand **Muziek** hoor je hun geluid en een vrolijk melodietje. De lichtjes knipperen mee met het geluid.



4. Druk op de **kleurtoetsen** tijdens de speelstand **Leren** om kleuren te leren en spelletjes te spelen. Druk op de blauwe toets om een vraag te horen over het tellen van de dieren. Druk op de oranje toets om een vraag te horen over het vinden van de dieren. Druk op de paarse toets om een vraag te horen over het vinden van een dier met een bepaalde kleur. Tijdens de speelstand **Muziek** hoor je vrolijke melodietjes. De lichtjes knipperen mee met het geluid.



5. Wanneer het speelgoed een aantal seconden niet geactiveerd wordt, hoor je een vraag of een gezongen liedje tijdens de speelstand **Leren**, tijdens de speelstand **Muziek** hoor je een geluidje en een gezongen liedje. Wanneer het speelgoed vervolgens nog niet geactiveerd wordt, hoor je tijdens de speelstand **Leren** een grappig zinnetje of gezongen liedje en tijdens de speelstand **Muziek** hoor je een grappig zinnetje. Daarna schakelt het speelgoed automatisch uit. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op een toets te drukken.

## MELODIETJES

1. Row, row, row your boat
2. Sailing, sailing
3. Animal fair
4. Alle eendjes zwemmen in het water
5. Twinkel, twinkel kleine ster
6. Witte zwanen, zwarte zwanen
7. Drie maal drie is negen
8. Zagen, zagen

## GEZONGEN LIEDJE

We gaan op rondreis in de zee,  
de dieren zwemmen met ons mee.

We gaan op rondreis in de zee.

Kom maar mee!



# ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere hittebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen

## LET OP:

Als de **Zeevriendjes Draaitol** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw. Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: [klantenservice@vtech.com](mailto:klantenservice@vtech.com) / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

**BELANGRIJKE MEDEDELING:**

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech**<sup>®</sup> uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtech.com

**Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie over het product.**



**KLASSE 1  
LED PRODUCT**

# **VTech Electronics Europe B.V.**

*Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.*

*VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het garantieformulier (volgende pagina) samen met het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:*

- 1. De kwaliteit van het materiaal en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*



# **GARANTIEBEWIJS**

*Naam van het product:* \_\_\_\_\_

*Naam:* \_\_\_\_\_

*Straat en huisnummer:* \_\_\_\_\_

*Postcode en plaats:* \_\_\_\_\_

*Telefoonnummer:* \_\_\_\_\_

*Aankoopdatum:* \_\_\_\_\_

*VTech Electronics Europe B.V.  
Copernicusstraat 7  
6003 DE Weert  
Nederland*

*Tel. Klantenservice (0031) (0)495-459123*

*E-mail: [klantenservice@vtech.com](mailto:klantenservice@vtech.com)*

